


Introducción:

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para que la reproducción sea óptima y pueda disfrutar de las funciones más recientes, le recomendamos que actualice el firmware del producto.

Actualización del firmware del producto

1. Descargue el firmware.

Haga clic en el icono de descarga de la pantalla para descargar el nuevo paquete de firmware en su ordenador.



2. Transfiera el firmware a una unidad USB.

- Extraiga los archivos .ali y .bin (boot.ali & nemo.bin) del archivo descargado.
 - Coloque los archivos .ali y .bin en el directorio raíz de una unidad USB.
- Nota: Asegúrese de que no haya ningún otro archivo en el dispositivo USB para evitar daños.

3. Actualice el firmware del producto:

- Encienda el reproductor.
 - Cambie la fuente a USB.
 - Inserte el dispositivo USB en la ranura USB.
 - El reproductor actualizará automáticamente el firmware con una notificación de dos pitidos cortos. En la pantalla se mostrará "CD UPGRADE".
- Nota: No interrumpa el proceso del reproductor para evitar daños.
- Tras la actualización, el dispositivo emitirá un pitido de forma continua.
 - Desconecte la fuente de alimentación principal del reproductor.
 - Quite el dispositivo USB.
 - Vuelva a conectar la fuente de alimentación principal.
 - Compruebe la versión de firmware; cuando la pantalla muestre "--:--", mantenga pulsado el botón STOP durante tres segundos. Se mostrará la versión del firmware. Si el firmware no se actualiza correctamente, repita los pasos del 1 al 3 otra vez.