


Introduction :

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre produit.

mise à niveau du micrologiciel pour votre produit

1. Téléchargez le micrologiciel.

Cliquez sur l'icône de téléchargement affichée à l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.



2. Transfert du micrologiciel sur une clé USB.

- Décompressez les fichiers .ali et .bin (boot.ali et nemo.bin) du fichier téléchargé.
- Placez les fichiers .ali et .bin à la racine de la clé USB.

Remarque : assurez-vous qu'aucun autre fichier n'est présent sur la clé USB afin d'éviter tout problème.

3. Mise à jour du micrologiciel du produit :

- Allumez le lecteur.
 - Réglez la source sur USB.
 - Insérez la clé USB dans la prise USB.
 - Le lecteur va mettre automatiquement à jour le micrologiciel et émettre une notification avec 2 bips courts. Sur l'afficheur, « CD UPGRADE » (MISE À JOUR CD) apparaît.
- Remarque : pour éviter tout problème, n'arrêtez pas le lecteur.
- Une fois la mise à jour terminée, l'appareil émet un signal sonore continu.
 - Débranchez la fiche d'alimentation du lecteur.
 - Retirez la clé USB.
 - Rebranchez la fiche d'alimentation.
 - Vérifiez la version du micrologiciel. Lorsque l'afficheur indique « --:-- », maintenez enfoncée la touche STOP pendant 3 secondes. La version du micrologiciel s'affiche. Si le micrologiciel n'a pas été mis à jour, veuillez répéter les étapes 1 à 3.