

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere prestazioni ottimali e le funzioni più recenti, è fortemente consigliato aggiornare il software del prodotto.

Aggiornamento del firmware del prodotto

1. Scaricare il firmware.

Fare clic sull'icona di download sullo schermo per scaricare il pacchetto del nuovo firmware sul computer.



2. Trasferire il firmware su un'unità USB.

- Estrarre il file .ali e .bin (boot.ali e nemo.bin) dal file scaricato.
- Posizionare il file .ali e .bin nella directory principale dell'unità USB.

Nota: per evitare eventuali corruzioni, verificare che sull'unità USB non siano presenti altri file.

3. Aggiornare il firmware del prodotto:

- Accendere il lettore.
 - Passare alla sorgente USB.
 - Inserire l'unità USB nello slot USB.
 - Il lettore aggiorna automaticamente il firmware e per notificarlo emette 2 brevi segnali acustici. Sul display, verrà visualizzato "CD UPGRADE" (AGGIORNAMENTO CD).
- Nota: per evitare un'eventuale corruzione, non interrompere il lettore.
- Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo emetterà un segnale acustico in modo continuato.
 - Scollegare l'alimentazione dal lettore.
 - Rimuovere l'unità USB.
 - Ricollegare l'alimentazione.
 - Controllare la versione del firmware e quando sul display viene visualizzato "--:--", tenere premuto il pulsante STOP per 3 secondi. Verrà visualizzata la versione del firmware. Se il firmware non è stato aggiornato correttamente, ripetere i passaggi dall'1 al 3.