

Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. U wordt aangeraden een upgrade van de productfirmware uit te voeren zodat u profiteert van optimale prestaties en de nieuwste functies.

een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw product

1. Download de firmware

Klik op het pictogram Downloaden op het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



2. Breng de firmware over naar een USB-stick.

- Pak de .ali- en .bin-bestanden (boot.ali en nemo.bin) van het gedownloadde bestand uit.
- Zet de .ali- en .bin-bestanden in de hoofdmap van een USB-stick.

Opmerking: zorg ervoor dat er geen andere bestanden op de USB-stick staan om corruptie te voorkomen.

3. Upgrade de firmware van het product:

- Zet de speler aan.
- Zet de bronselectie op USB.
- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting.
- De speler werkt automatisch de firmware bij en geeft 2 korte piepjes ter kennisgeving. Op het display wordt 'CD UPGRADE' (Cd-upgrade) weergegeven. Opmerking: onderbreek de speler niet, anders kan de upgrade mislukken.
- Nadat de upgrade is voltooid, laat het apparaat een aanhoudende piepton horen.
- Trek de stekker van de speler uit het stopcontact.
- Verwijder de USB-stick.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Controleer de firmwareversie — wanneer ' -- : -- ' op het display wordt weergegeven, drukt u op STOP en houdt u deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De firmwareversie wordt weergegeven. Als de firmware niet is bijgewerkt, moet u stap 1 en stap 3 herhalen.