

Always there to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Question? Contact Philips

BTB7150



- NL Korte gebruikershandleiding
- RU Краткое руководство пользователя
- NO Kort brukerhåndbok
- SK Stručný návod na používanie
- PL Krótka instrukcja obsługi
- SV Kortfattad användarhandbok
- PT Manual do utilizador resumido
- TR Ksa kullanım klavuzu

PHILIPS

NL Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
NO Før du bruker produktet, må du lese den medfølgende sikkerhetsinformasjonen.
PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
PT Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
RO Înainte de a utiliza produsul, citiți toate informațiile privind siguranța furnizate împreună cu acesta.
RU Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.
SK Pred použitím výrobku si prečítajte všetky priložené bezpečnostné informácie.
SV Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
TR Ürününü kullanmadan önce, birleştirilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

NL Overschakelen naar de stand-bymodus.
NO Bytte til ventemodus.
PL Przełączenie w tryb gotowości.
PT Mudar para o modo de espera.
RO Comutarea în modul standby.
RU Переключение в режим ожидания.
SK Prepriutie do pohotovostného režimu.
SV Växla till standbyläge.
TR Bekleme moduna geçme.

NL De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.
NO Bytte til standbymodus med strømsparing.
PL Przełączenie w tryb gotowości ECO.
PT Mudar para o modo de poupança de energia.
RO Comuțăți în modul standby Eco.
RU Переключение в режим ожидания ECO.
SK Prepriutie do pohotovostného režimu ECO.
SV Växla till ECO-standbyläge.
TR Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme.

NL Selecteer een map.
NO Selecteer een audiobestand.
PL Apsłesin onderbreken of hervatten.
PT Hiermee stopt u het afspelen.
RU Kies een beschikbare afspeelmodus.
REPEAT/SHUFFLE [REPEAT ONE] (één herhalen) hiermee wordt de huidige track herhaald [REPEAT ALL] (alles herhalen) hiermee worden alle tracks herhaald [SHUFFLE] (willekeurige volgorde) hiermee worden tracks in willekeurige volgorde afgespeeld [OFF] (uit) hiermee worden tracks in reguliere volgorde afgespeeld
VOL +/- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND Druk op **SOUND** om de modus voor hoge of lage tonen te kiezen en druk vervolgens op **VOL +/-** om het volume voor de hoge of lage tonen aan te passen. Houd **SOUND** drie seconden ingedrukt om **LOUDNESS** in of uit te schakelen.
DIM De helderheid van het display aanpassen.

NL De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
NO Hvis du vil laste ned den komplette brukerhåndboken, kan du gå til www.philips.com/support.
PL Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
PT Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
RO Pentru a descărca întregul manual de utilizare, vizitați www.philips.com/support.
RU Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.
SK Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
SV Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support.
TR Kullanım kılavuzunun tamamını indiremek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

NL Bediening
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bediening
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

NL Bedienung
NO Brukerveiledning
PL Obsługa
PT Utilização
RO Utilizare
RU Управление
SK Ovládanie
SV Kontrollera uppspelning

