

## Introdução:


A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o firmware de seu produto.

## Preparação para a atualização do firmware:

- é necessário um PC com um utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos.  
(Você pode verificar o tamanho do arquivo de firmware no topo da tela).



## Procedimento de atualização:



### Etapa 1: verifique a versão atual do firmware

1. Conecte o dispositivo à fonte de alimentação.
2. Ligue o dispositivo.
3. Quando o visor exibir --:-- , mantenha pressionado o botão por cerca de 3 segundos. O visor exibirá a versão do firmware.
4. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente em seu dispositivo for anterior ao atualmente lançado, execute a Etapa 2.

Caso contrário, o firmware mais recente será instalado e não será necessária uma atualização.

### Etapa 2: Atualizar o firmware de seu produto

1. Faça o download do firmware.  
Clique no ícone Download na tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador.



2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware baixado. Você terá dois arquivos, “nemo.bin” and “boot.ali”.

**Nota: NÃO renomeie os arquivos para evitar corrupção durante a atualização.**

- ii. Copie os dois arquivos extraídos no diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware do produto

**Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou interrompa a fonte de alimentação do produto durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.**

- i. Ligue o dispositivo. Selecione o modo USB.
- ii. Insira a unidade flash USB na entrada USB.
- iii. O dispositivo procurará os arquivos de atualização em sua unidade flash USB. Você ouvirá 2 bipes e o visor exibirá "CD UPGRADE ". NÃO pressione nenhum botão.
- iv. Após cerca de 3 minutos, você ouvirá um bipe. A atualização do software está concluída.
- v. Desconecte o dispositivo da tomada.
- vi. Remova sua unidade flash USB.

### **Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida**

1. Repita a Etapa 1 (verificar a versão atual do firmware) e verifique se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a "Etapa 2: atualizar o firmware do player" e a "Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida".