

Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van het apparaat.

De firmware-upgrade voorbereiden:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Het apparaat met meer dan 15 Mb vrije ruimte voor het firmwarebestand.

Procedure voor het upgraden:



Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren

1. Schakel het apparaat in.
2. Houd de knop **LEFT** ingedrukt.
3. Druk **TWEEMAAL** op de knop **PLAYBACK** en houd deze ingedrukt.
4. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. De gemarkeerde rode cijfers vormen de softwareversie.


```
702-B958L-A02
CAM150
A5SSDK-110323
20110923-XXX-TR
```

5. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar stap 2.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor het apparaat

1. Firmware downloaden.
Klik op het pictogram Download op de ondersteuningspagina om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



2. Breng de firmware over naar uw apparaat.

OPMERKING: zorg ervoor dat het accupictogram van het apparaat ten minste **twee streepjes** bevat, zodat er voldoende accuspanning is voor het upgradeproces.

- i. Sluit het apparaat aan op uw PC. Uw PC herkent het apparaat als twee pictogrammen, bijvoorbeeld "CAM150" en "CAM150 SD".
OPMERKING: zorg ervoor dat het apparaat meer dan 15 Mb vrije ruimte heeft op het interne geheugen "CAM150".
- ii. Laad het apparaat op als het accupictogram minder dan twee streepjes bevat.
- iii. Kopieer de firmware, bijvoorbeeld **Philips_CAM150.bin**, naar de hoofdmap van het interne geheugen "CAM150". (Dit is het station zonder "SD".)
OPMERKING: geef het .bin-bestand **GEEN** nieuwe naam.
- iv. Koppel uw apparaat veilig los van de PC wanneer het kopiëren is voltooid.

3. Een upgrade uitvoeren van de firmware van het apparaat

OPMERKING: zorg ervoor dat het accupictogram van het apparaat ten minste twee streepjes bevat, zodat er voldoende accuspanning is voor het upgradeproces.

- i. Schakel het apparaat in.
OPMERKING: controleer of het accupictogram ten minste twee streepjes bevat.
- ii. Het apparaatscherm wordt na enkele seconden weergegeven en de firmware wordt automatisch gedetecteerd.
- iii. Selecteer "Yes" (Ja) om de upgrade te starten.
- iv. Druk op de knop **POWER** om het apparaat uit te schakelen wanneer op het scherm staat dat de upgrade is voltooid.
- v. Schakel het apparaat weer in. Het apparaat werkt nu met de nieuwe firmware.
OPMERKING: de gekopieerde firmware wordt automatisch verwijderd nadat de upgrade is voltooid.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal **Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor het apparaat** en **Stap 3: de upgrade controleren**.