



Manopola ON/OFF

• nera

CP0354

per sostituire la manopola on/off in uso

questa parte è necessaria per accendere e spegnere il tuo Airfryer

Vantaggi

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

Caratteristiche

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Parte sostituibile

Adatto per il modello:

HD9620/0x
HD9621/1x
HD9621/9x
HD9622/9x

HD9623/1x
HD9627/1x
HD9621/4x

PHILIPS