

PHILIPS

Manopola ON/OFF

grigio

CP0356



per sostituire la manopola on/off in uso

questa parte è necessaria per accendere e spegnere il tuo Airfryer

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello:: HD9621/2x, HD9622/2x, HD9622/3x, HD9622/4x, HD9627/2x

