



Manopola ON/OFF

• grigio

CP0356

## per sostituire la manopola on/off in uso

questa parte è necessaria per accendere e spegnere il tuo Airfryer

### Vantaggi

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

### Caratteristiche

#### Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

### Specifiche

*Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

#### Parte sostituibile

Adatto per il modello:

HD9621/2x  
HD9622/2x  
HD9622/3x

HD9622/4x  
HD9627/2x

**PHILIPS**