

# PHILIPS

Bouton  
marche/arrêt

CP0385



## pour remplacer le bouton marche/arrêt

Ce bouton vous permet d'allumer et d'éteindre l'appareil

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adapté à la famille de produits: HD6370/90, HD6371/94, HD6372/94

