



Bouton marche/arrêt

CP0385

pour remplacer le bouton marche/arrêt

Ce bouton vous permet d'allumer et d'éteindre l'appareil

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pièce remplaçable

Adapté à la famille de produits	HD6370/90
	HD6371/94
	HD6372/94

PHILIPS