



Sabot de tondeuse à cheveux

• 1 unité

CP0411

## Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot moyen fait partie de votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

### Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

### Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

**PHILIPS**

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :  
HC7460/15  
HC7462/15  
HC9450/13  
HC9450/15

HC9490/13  
HC9490/15



Les données sont sujettes à changement  
2017, mai 11  
Version: 3.0.2  
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)