

PHILIPS

Poussoir

noir

CP0434



Pour remplacer votre poussoir

Utilisez le poussoir pour faire descendre les ingrédients.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :: HR1916/xx, HR1919/xx, HR1920/xx, HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

