



Poussoir

• noir

CP0434

## Pour remplacer votre poussoir

Utilisez le poussoir pour faire descendre les ingrédients.

### Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

### Fonctions

#### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

### Descriptions

*Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.*

#### Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :  
HR1916/xx  
HR1919/xx  
HR1920/xx  
HR1921/xx

HR1922/xx  
HR1925/xx

**PHILIPS**



Les données sont sujettes  
à changement  
2019, février 15

Version: 1.0.1  
EAN: 08710103808565

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)