

PHILIPS

Repose-tasses

SENSEO® Up

Noire

CP9048/01



Repose-tasses

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Repose-tasses permettant un placement stable des tasses. Il est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec la SENSEO® Up.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HD7880/10, HD7880/11, HD7880/40, HD7880/41, HD7880/70, HD7880/71, HD7880/80, HD7880/81, HD7880/86, HD7880/87, HD7884/30, HD7884/31, HD7884/60, HD7884/61, HD7884/80

