

PHILIPS

houder

voor scheerapparaten S5xxx-
S7xxx-S9xxx

CP9058



Maak het gemakkelijker

De houder is eenvoudig aan te sluiten en maakt schoonmaken of vervangen van uw scheerhoofden veel eenvoudiger. De houder houdt de ring stevig vast, zodat u de scheerhoofden binnen enkele seconden kunt bevestigen.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

Geschikt voor producttype: S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5085, S5205, S5290, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950

Geschikt voor producttype:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620, S5090, S5095, S7720, S7780, S7920

