

PHILIPS

Щелевая насадка

Кнопка для отсоединения

Светло-серый

CRP453



Дополнительная насадка для пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

При помощи этой незаменимой насадки для пылесоса чистка щелей, плинтуса и труднодоступных мест в доме не составит труда.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC9170/01, FC9170/02

Подходит для:: HR8903/12

Подходит для: FC9004, FC9006, FC9007, FC9008, FC9010, FC9011, FC9012, FC9018, FC9019, FC9020, FC9021, FC9022, FC9023, FC9024, FC9025, FC9026, FC9027, FC9054, FC9056, FC9057, FC9060, FC9061/01, FC9062, FC9064, FC9064/02, FC9066, FC9066/03, FC9067, FC9067/02, FC9071, FC9073, FC9074, FC9076, FC9078, FC9100, FC9101, FC9102, FC9103, FC9104, FC9106, FC9108, FC9110, FC9112, FC9114, FC9116, FC9120, FC9122, FC9124, FC9126, FC9128, FC9130, FC9131, FC9132, FC9150, FC9150/09, FC9150/B, FC9152, FC9152/B, FC9153/01, FC9154, FC9154/B, FC9160/A, FC9161/A, FC9161/B, FC9162/A, FC9164/A, FC9165/A, FC9166/A, FC9170, FC9170/03, FC9170/09, FC9171, FC9172, FC9172/03, FC9173/01, FC9174, FC9175, FC9175/03, FC9176

