

PHILIPS

Disque pour
pommes de terre

Acier

CRP509



Un accessoire pour votre robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce disque à granuler en inox vous permet de granuler des fruits, des légumes et d'autres ingrédients dans votre robot de cuisine. Facile à détacher, et donc à nettoyer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR7766/13

