

# Anweisungen für die Softwareaktualisierung

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.

Hinweis:

- Diese Softwareaktualisierung kann ohne Verbindung zum Fernseher über HDMI abgeschlossen werden. Sie müssen jedoch die Anweisungen auf dem Display des SoundBar befolgen.
- 

## Prüfen Sie die Softwareversion

Drücken Sie im HDMI ARC-Quellmodus **TREBLE** -, **BASS** - sowie **VOLUME** - auf der Fernbedienung..

Überprüfen Sie die Versionsinformationen auf dem Display des SoundBar (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion
  - 2) RISC-Version
  - 3) TX-Version
  - 4) RX-Version
  - 5) Repeater-Version
- 

## Aktualisieren Sie die Software über USB

- 1 Prüfen Sie die neueste Softwareversion unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software and Drivers" (Software und Treiber).

- 2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.
  - a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und überprüfen Sie, ob die extrahierte Datei folgenden Namen hat:  
CSS5530 - "CSS5530.BIN".  
CSS5330 - "CSS5330.BIN".
  - b. Speichern Sie die entsprechende Softwaredatei im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.

- 3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem (USB)-Anschluss des Geräts.

4. Schalten Sie das Produkt auf die HDMI ARC-Quelle, schalten Sie Ihren Fernseher auf die HDMI-Quelle.

- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung innerhalb von 6 Sekunden zweimal **MUTE**, einmal **VOLUME+**, und halten Sie dann **SOUND** gedrückt.

»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, erscheint auf dem Display "UPG" blinkend. (Aktualisierung).

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, wird "ERROR" (Fehler) auf dem Display angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die neueste Software dieses Produkts auf das USB-Speichergerät übertragen wird.

6. Drücken Sie **MUTE**, um die Aktualisierung zu starten.

- 7 Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Auf dem Display des SoundBar wird die Meldung "DONE", wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

»» Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der SoundBar automatisch aus und wieder ein.

**8** Die Aktualisierung sollte innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen sein

Wenn Sie die Aktualisierung nicht unter Schritt 7 abschließen können, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das USB-Speichergerät. Führen Sie dann die Schritte 3 - 7 erneut aus.

**9** Überprüfen Sie die SW-Version, und vergewissern Sie sich, dass die SW-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde

### **! Achtung**

Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch das Produkt beschädigt werden kann.

### **Hinweis**

Es wird empfohlen, nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen wiederherzustellen.