

Instructions de mise à jour logicielle

Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisés, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Remarque:

- Cette mise à jour logicielle peut être réalisée sans connecter le téléviseur via le câble HDMI mais vous devez suivre attentivement les instructions sur l'afficheur local de la barre de son.

Vérification de la version du logiciel

En mode source ARC HDMI, appuyez sur **TREBLE -**, **BASS -** et **VOLUME -** sur la télécommande.

Regardez l'afficheur local de la barre de son pour avoir des informations sur la version (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale
- 2) Version RISC
- 3) Version TX
- 4) Version RX
- 5) Version de l'émetteur relais

Mettre à jour le logiciel via la prise USB

1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.

- Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes »..

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

- a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le fichier décompressé se nomme :

CSS5530 - "CSS5530.BIN".

CSS5330 - "CSS5330.BIN".

- b. Placez le fichier correspondant à la racine de la clé USB.

3 Connectez le périphérique de stockage USB au connecteur USB de ce produit.

4 Basculez le produit sur la source HDMI ARC, et faites passer le téléviseur sur la source HDMI.

5 Sur la télécommande, appuyez sur **MUTE** à deux reprises, puis sur **VOLUME+** une seule fois, le tout dans un délai de 6 secondes, puis maintenez la touche **SOUND** enfoncée.

»» Si un support de mise à niveau est détecté, l'afficheur indique «UPG » clignoter.

»» Si aucun support de mise à niveau n'est détecté, « ERROR » (Erreur) apparaît sur l'afficheur .

Assurez-vous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce produit dans le périphérique de stockage USB..

6. Appuyez sur la touche MUTE (Muet) pour lancer la mise à jour.

Sur l'écran de la barre de son, le message « UPG » doit s'afficher sans clignoter.

7 Attendez que la mise à jour se termine..

Les messages « DONE » apparaissent sur l'afficheur local de la barre de son lorsque la mise à jour est terminée

»» Une fois la mise à jour terminée, la barre de son redémarre automatiquement.

8 La mise à jour s'effectue dans un délai de 10 minutes

Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour à l'étape 7, veuillez éteindre l'appareil et débranchez le périphérique de stockage USB. Répétez les étapes 3 à 7.

9 Vérifiez la version du logiciel pour vous assurer que la mise à jour logicielle est réussie.

! Attention

N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le lecteur.

Remarque

Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine après la mise à niveau logicielle.