

# Instructies voor de software-update

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bijmet de nieuwste software.

Opmerking:

- Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-aansluiting via HDMI maar u moet het display op de SoundBar zorgvuldig volgen.

---

## Controleer de softwareversie

Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen **TREBLE** -, **BASS** - en **VOLUME** - op de afstandsbediening.

Controleer de versie-informatie op het display van de SoundBar (wordt in de volgende volgorde weergegeven)

- 1) Hoofd versie
- 2) RISC-versie
- 3) TX-versie
- 4) RX-versie
- 5) Repeater versie

---

## Werk de software bij via USB

- 1 Controleer de nieuwste softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Zoek naar uw model en klik op “Software en drivers”.

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
  - a. Pak het gedownloade bestand uit, en zorg dat het uitgekakte bestand de volgende naam heeft:  
CSS5530 - "CSS5530.BIN".  
CSS5330 - "CSS5330.BIN".
  - b. Zet het bijbehorende softwarebestand in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.

- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van dit product.

- 4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron.

- 5 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden tweemaal op **MUTE** en eenmaal op **VOLUME+** en houd daarna **SOUND** ingedrukt.

- » Als er bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt 'UPG' op het display weergegeven.
- » Als er geen bijwerkmedia wordt gedetecteerd, wordt 'ERROR' (Fout) op het LED-display weergegeven.

Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

6. Druk op **MUTE** om de update te starten.  
Op het lokale scherm van de SoundBar wordt het bericht 'UPG' weergegeven. Het bericht knippert niet

- 7 Wacht tot de update is voltooid.

Op het display van de SoundBar wordt "DONE" weergegeven wanneer de update is voltooid .

- »» Zodra de update is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

**8** De update is binnen 10 minuten voltooid

Als u de update niet kunt voltooien bij stap 7, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 7.

**9** Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgrade is geslaagd

### **! Let op**

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-upgrade, omdat de speler daaraan beschadigd kan raken.

### **Opmerking:**

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade.