

Telefonunuzu keşfedin





Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yüürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir


sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.


Nasıl...


Telefonu Açma/ Kapama  tuşuna uzun basın.



Telefon Rehberine Numara Kaydetme Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.



Arama yapma Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.









Arama cevaplama Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme  tuşuna basın.



Aramayı reddetme Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.

Konuşma sesini ayarlama Arama sırasında  veya  tuşuna basın.

Kişiler'e erişim Boş moddayken  veya  tuşuna basın.

Ana menüye erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
SMS editörüne erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Tarih ve saat ayarlarına erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Ses ayarlarına erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Arama listesine erişim	Boş moddayken  tuşuna basın. Arama listesi, cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları gösterir.
Sessiz moda geçme	Sessiz mod ile normal mod arasında geçiş yapmak için boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına  ve  basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	Grupları Görüntüle	14
SIM kartı takın	4	Özel Numaralar	15
Telefonu açma	5	Gelişmiş	15
Pili şarj etme	6	Hafıza Durumu	16
2. Arama	7	6. Aramalar	17
Arama yapma	7	Gelen aramalar	17
Acil durum araması yapma	7	Yapılan aramalar	17
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Cevapsız aramalar	17
Arama sırasındaki seçenekler	7	Arama süresi	17
Konuşma sesini ayarlama	8	7. Araçlar	18
Birden fazla arama	8	Alarm	18
3. Metin veya sayı girme	9	Hesap makinesi	18
Giriş Metodu	9	Ajanda	18
Fonksiyon tuşları	9	8. Ayarlar	20
Multitap ABC/Abc/abc girişi	9	Genel	20
Sembol Giriş	10	Ekran	21
4. Mesajlar	11	Sesler	22
SMS	11	Arama Ayarı	22
5. Kişiler	14	Şebeke Kurulumu	23
Yeni kişi oluştur	14	Varsayılan Ayarlar	23
Kişileri görüntüle	14	9. STK Uygulamaları	24

Simgeler ve Semboller	25
Uyarılar	26
Sorun Giderme	31
Philips Orijinal Aksesuarları	33
SAR Bilgisi	34
Uygunluk Beyanı	43

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Daha sonra boştaki eliniz ile pil yuvası kapağını aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.



SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.



Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.




Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya kadar yukarı kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin yanıp sönmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir. Şarj cihazını, telefonun sol üstündeki şarj cihazı konektörüne şekilde gösterildiği gibi takın. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu bir AC prize takın.

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil şarj olurken şarj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen şarj olduğunda şarj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.






Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksınız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.


Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

2. Arama







Arama yapma

Boş ekrandayken


1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.


Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  veya  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Kişiler").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma




Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (**ACİL**) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.


Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma



Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Ayarlar > Genel > Cevaplama Modu içerisinde *Her tuşla Yanıt* seçeneğini seçtiyseniz,  dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında,  tuşuna basarak *Ahizesiz* modunu aktifleştirebilir veya  *Seçenek* tuşuyla şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- Aramayı [Beklet](#)
- [Aramayı sonlandır](#)
- [Ana Menü](#)'ye Erişim
- [Bul](#)



Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki [Seçenek](#)'e erişmek için  tuşuna basın:


- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- [Değiştir](#) 2 arama arasında geçiş için
- [Bir Konferans arama oluşturma](#)


- [Tümünü Bitir](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için
- [Ana Menü](#)'ye Erişim
- [Kişileri Görüntüle](#)


[İkinci bir aramayı kabul edebilmeniz için, Arama yönlendirme'yi devreden çıkarmalı \(bkz. sayfa 22\) ve Arama bekletme'yi aktifleştirmelisiniz \(bkz. sayfa 22\).](#)

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için.






 [Seçenek](#) tuşuna basın Seçenekler listesine erişmek için. Seçenekler :


- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- [Değiştir](#) 2 arama arasında geçiş için
- [Konferans arama](#) arayana konferansa dahil etmek için
- [Tümünü sonlandır](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için
- [Ana Menü](#)'ye Erişim.
- [Bul](#)

3. Metin veya sayı girme



Giriş Metodu





Telefon 3 tip giriş metodu destekler:
Multitap ABC/Abc/abc
Nümerik
Semboller

Metin düzenleme sırasında, multitap ve nümerik modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna kısa basın. Ekranın en üstündeki durum çubuğu geçerli giriş metodunu gösterir. ,  ve  sırasıyla Multi-tap büyük harf, Akıllı Multitap ve Multi-tap küçük harf İngilizce girişi ve  nümerik girişi gösterir.




Metin düzenleme sırasında diller arasında geçiş yapmak için,  **Seçenek** üzerine tıklayın ve **Giriş dili**'ni seçin.

Fonksiyon tuşları









-  İmlecın solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  Listeden bir sembol seçmek için imleci hareket ettirin.

-  Boş moda döner.
-  **Seçenek** menüsüne girilir.
-  Semboller girer.
-  Multitap ile nümerik mod arasında geçiş yapılır.

Multitap ABC/Abc/abc girişi

- Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecın tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
- İmlecın solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) basın.

abc/Abc/ABC Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre
1	, . ? ! @ 1
2	a b c 2 â æ ä à ç á
3	d e f 3 è é
4	g h i 4 î ï
5	j k l 5 ð
6	m n o 6 ö ø ò ñ ó
7	p q r s 7 ß \$
8	t u v 8 ù ü ú
9	w x y z 9
0+	0

Nümerik giriş

1. Giriş metotları arasında geçiş yapmak ve nümerik moda girmek için **#** tuşuna kısa basın.
2. Bir sayıyı silmek için, **-** tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için **Alt** tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve **Tamam** tuşuna basarak girin.

4. Mesajlar



SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Yeni SMS

SMS oluşturmak ve göndermek için, [Yeni SMS](#)'i seçin. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için [Seçenek](#) tuşuna basabilirsiniz:

[Gönder](#) Mesaj gönderilir

[Taslak olarak kaydet](#) Mesajı taslak klasörüne kaydeder.

[Giriş dili](#) Metin düzenleme sırasında diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

Mesajı yazmayı tamamladığınızda, [Seçenek](#) > [Gönder](#) ile gönderebilirsiniz. Yeni bir numara girin ve telefon rehberinizdeki bir kişiyi seçin. En fazla 5 alıcı seçebilirsiniz. [Seçenek](#) > [Gönder](#) ile onaylayın ve mesajınızı gönderin. [Alıcı Ekle](#)'yi seçin. Onaylamak için tuşuna basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda Başarıyla Gönderildi gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen Kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir mesaj seçebilir ve [Seçenekler](#) ile şu menü seçeneklerine ulaşabilirsiniz:

[Görüntüle](#) Seçili mesajı görüntüler.

[Cevapla](#) Gönderen cevaplanır.

[İlet](#) Seçilen mesaj iletilir.

[Ara](#) Gönderini arar.

[Numarayı Sakla](#) Gönderenin numarasını kaydet.

[Taşı](#) Mesajı telefonunuza veya SIM'e taşır.

[Sil](#) Seçilen mesaj silinir.

[Tümünü sil](#) Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Giden Kutusu

Mesaj ayarlarında **SMS otomatik kaydet**'i seçtiyseniz, gönderilen mesaj Giden Kutusu'na kaydedilir.

Giden kutusu listesindeyken, bir mesaj seçin ve **Tamam** tuşuna basarak okuyun. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

- Gönder** Seçili SMS'i gönderir.
- İlet** Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek içindir.
- Ara** Alıcıyı arar.
- Numarayı Sakla** Gönderenin numarasını kaydet.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Tümünü sil** Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Taslaqlar

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Taslaqlar listesindeyken, bir mesaj seçin ve **Tamam** tuşuna basarak okuyun. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için

Seçenek tuşuna basın:

- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Tümünü sil** Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Şablonlar

Şablonlarınızı **Düzenle** veya kişilere **İlet** seçeneklerini kullanmanıza izin verir. Listedeki şablonu seçin ve **Seçenek** tuşuna basarak **Düzenle** veya **İlet** tuşuna basın.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

- Servis Merkezi Numarası** Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerli periyod

Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler : *1 Saat*, *12 Saat*, *1 Gün*, *1 Hafta* ve *Maksimum*. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS otomatik kaydet

Bu seçenek *Açık*, iken gönderilen SMS otomatik olarak giden kutusuna kaydedilir.

Teslim Raporu

Açık olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Uyarı Periyodu

Gelen mesajlar için alacağınız uyarı süresini seçmenize izin verir. Seçenekler : *Bir Kere*, *Her 2 Dak* ve *Kapalı*.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Yayın Mesajları

Hücrel mesajlar, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

- *Alma Modu*: Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamayı sağlar. *Açık* seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. *Kapalı*'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.
- *Diller*: *Tümü* veya *Diğer diller* in kanal listenizde olmasını seçebilirsiniz. *Diğer diller*'i seçtiğiniz takdirde, listenize eklenecek dilleri belirlemeniz gerekir. Seçiminizi kaydetmek için *Kaydet*'e basın.

Hafıza durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterir.

5. Kişiler



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 100 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Yeni kişi oluştur

1. İlk önce bellek yerini seçebilirsiniz. Ana menüde *Kişiler*'e girin, *Gelişmiş*, *Varsayılan kişi listesi* seçeneğini seçin ve kişinin *Sadece SIM*'e mi, *Sadece telefona* mı kaydedileceğini belirleyin.
2. Ana menüde *Kişiler* seçin. *Yeni Ekle* seçin, kişi adını girin, *Kaydet* tuşuna basın, telefon numarasını girin ve *Kaydet* tuşuna basın.

Kişileri görüntüle

Kişiler > *Bul*'yi seçin. Telefon rehberi listesinden bir isim seçin. Listede belirli bir kişiyi aramak için,

kişinin adının ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için *Seçenek* tuşuna basın:

Görüntüle

SIM/Telefona Kopyala

Mesaj Gönder

Ara

Gruba Ekle (Gruba ekle seçeneği sadece kişiler akıllı telefon rehberinde kayıtlıysa kullanılabilir.)

Sil

Grupları Görüntüle

Bu menü kişilerinizi farklı gruplara düzenleyerek bir grup kişiye resim veya zil sesi atayabilmenizi sağlar. Ancak kişiler akıllı telefon rehberinde kayıtlıysa bir grup oluşturabilirsiniz. Ana menüde *Kişiler*'e girin, *Grup Üyesi* seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için listeden bir grup seçin:

Grup Üyesi

Grup üyelerini görüntüle

Yeniden adlandır

Grubun adını değiştirir.

Uyarı Tonu

Gruba zil sesi atar.

Özel Numaralar

Numaralarım

Numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Sesli posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınıza telefonunuza bir mesaj gönderir. Telefon telesekreter sunucu numarasını girmenize izin verir. Numarayı şebeke sağlayıcı sağlar.

Telesekreter numarasını ayarlamak için numarayı girmek amacıyla **Numara** seçebilirsiniz.. Sesli postayı dinlemek için **Sesli Postaya Bağlan** seçebilirsiniz. Sesli postayı silmek için **Sil** seçebilirsiniz.

Eğer boş modda  tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.

Servis Arama Numarası

Bu özellik şebekeye bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için. Lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

Sabit Arama


Bu menü sabit arama numaranızı ayarlamanızı sağlar. **FDN** etkinse, tercih ettiğiniz numarayı girebilirsiniz. **Bul** ile telefon rehberinizden numara seçebilirsiniz.

Gelişmiş


Hızlı Arama

Hızlı Arama özelliği en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamanızı sağlar. İçlerinden birini ilgili tuşa basarak hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama kişisi ayarlamak

Ana menüde, **Kişiler** > **Gelişmiş** > **Hızlı Arama** seçeneklerini seçin. Ayarlamak için listeden bir numara seçin (2-9 arası).  **Tamam** tuşuna basarak **Ayarla/Değiştir**. Bir hızlı arama kişisi ayarlamak için, kişinin akıllı telefon rehberinde kayıtlı olması gereklidir.

Bir Hızlı Arama kişisini aramak

Boş modda iken arama yapmak için, kişiyle ilişkilendirilmiş ilgili numaraya basın ve  basın.

Varsayılan Kişi Listesi

Varsayılan hafıza olarak *Sadece SIM* veya *Sadece Telefon* seçeneğini seçin. *Tüm Kişiler*'i seçtiğiniz takdirde, SIM kartınızda ve telefonunuzda kayıtlı tüm kişiler *Bul* altında gösterilir. Varsayılan hafıza olarak *SIM* veya *Telefon* seçeneğini seçin.

Telefon/SIM'e kopyala

Telefon rehberindeki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilir veya tam tersini yapabilirsiniz.

1. *Telefona Kopyala* veya *SIM'e Kopyala* seçeneğini seçin. Onaylamak için *Tamam* tuşuna basın.
2. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için *Evet* seçin veya işlemi iptal etmek için *Hayır* seçin.

Bazı kişileri kopyalamak için:

1. Boş moddayken *Kişiler* 'e girin. Kişi adını seçin ve *Seçenek* tuşuna basın:
2. *Telefon/SIM'e kopyala*'yı seçin. Önceden telefona kaydedilmişse, kişi adını SIM'e kopyalar veya tam tersini uygular.

Kişileri sil

1. Ana menüde *Kişiler* 'e girin, *Gelişmiş* > *Tüm Kişileri Sil* seçeneklerini seçin.
2. *Tüm Telefon Girişlerini Sil* veya *Tüm SIM Girişlerini Sil* seçeneğini seçin. Onaylamak için *Tamam* tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için *Evet* seçin veya işlemi iptal etmek için *Hayır* seçin.

Bazı kişileri silmek için:

1. Boş moddayken *Kişiler* 'e girin. Kişi adını seçin ve *Seçenek* tuşuna basın:
2. *Sil* seçin.

Hafıza Durumu

Kaydedebileceğiniz toplam kişi sayısını ve SIM kartınız ile telefon hafızalarınızda kayıtlı toplam kişi sayısını gösterir.

6. Aramalar



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Gelen arama*, *Yapılan Arama*, *Cevapsız arama* ve *Konuşma süresi*) tarihine göre en günceli üstte olacak şekilde üstten alta doğru sıralanır. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Gelen aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Yapılan aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Cevapsız aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için *Seçenek* tuşuna basın:

<i>Ara</i>	İrtibatı arar.
<i>Mesaj Gönder</i>	Kişiye SMS gönderir.
<i>Sil</i>	Geçerli numarayı siler.
<i>Numarayı Kaydet</i>	Güncel numara kaydedilir.
<i>Tümünü sil</i>	Tüm numaraları siler.
<i>Numara Göster</i>	İrtibatın numarasını gösterir

Arama süresi

Bu menü *Yapılan Arama Süresi*, *Gelen Arama Süresi* ve *Son Arama Süresi* bilgilerini görüntülemenizi sağlar (saat, dakika, saniye biçiminde gösterilir). *Sıfırla* ile tüm arama sürelerini sıfırlayabilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

7. Araçlar



Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. En fazla üç ayrı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bir alarm seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Durumu ve periyodu seçin: **Kapalı/Bir kere/Pzt~Cum/Hergün**.
3. Saat girin.
4. Alarm tonu seçin.
5. Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır. Çalar saati geçici olarak susturmak için Snooze tuşuna basın. Yaklaşık 3 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.

Eğer alarmı kapalı olarak ayarlamak isterseniz, adım 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalı olarak ayarlayın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi sabit işlemler için kullanılır.

1. Birinci sayıyı girin. Rakamları silmek için tuşuna basın.

Ondalık işaretini doğrudan girmek için tuşuna basabilirsiniz.

2. \wedge , $\sqrt{}$, $\frac{\square}{\square}$, $\frac{\square}{\square}$ kullanarak **Ekle**, **Çıkart**, **Çarp**, veya **Böl** seçin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonuç için **Sonucu hesapla** tuşuna basın.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 8 ondalık basamaktır. 8nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Ajanda

Bu menü ajandanızda etkinlikler yaratmanızı, saklamanızı ve görüntülemenizi sağlar.

Yeni etkinlik yaratma

1. Takvimden yaratmak istediğiniz etkinliğin tarihini girin.
2. [Seçenek](#) > [Yeni etkinlik ekle](#) seçin.
3. Konuyu ve yeri girin. [Düzenle](#)'ye basın ve [Tamam](#) ile onaylayın
4. Etkinliğin başlangıç ve bitiş saatini girin ve sıklığını belirleyin.

Etkinlikleri görüntüle

Ajandanızda kayıtlı etkinlikleri görmek için, [Seçenek](#) > [Etkinlikleri görüntüle](#)'ye basın.

Etkinlikleri silmek için, silmek istediğiniz etkinliği seçin, [Seçenek](#) > [Sil](#)'e basın.

8. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Genel

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve **□** **Tamam** tuşuna basın.

Saat ve Tarih

Saat ve tarih ayarlamınızı sağlar.

Tarih ve Saat Ayarı Tuş takımını kullanarak tarih/saat girebilirsiniz.

Tarih/ Ekran Formatı **Tarih Biçimi** seçin.

Tarih Ayırıcı Gün, ay ve yılı belirtmek için formatı seçin.

Saat Ekran Formatı **12 Saat** veya **24 Saat** olarak ayarlayın.

Cevap Modu

Normal veya **Her tuşla yanıt** olarak ayarlayın.

Güvenlik

Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

PIN Koruma

Bu menü PIN korumayı ve PIN kodlarını ayarlamınızı sağlar.

Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. PIN kodlarını değiştirmek için **PIN1 Değiştir** ve **PIN 2 Değiştir** seçebilirsiniz. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Varsayılan PIN kodu 1234'tür. Eğer PIN kodunuzu 3 defa yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.


Telefon Kilidi

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için telefon güvenliğini ayarlamanıza izin verir.

Açık olduğunda, *Açılıştaki Doğrula* veya *Yeni SIM ile Doğrula* seçmeniz istenecek. Daha sonra telefon kilidi şifrenizi girmeniz istenecek.


Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dür.

Tuş Takımını Kilidi

Tuş takımını kilidini *Kapalı* olarak ayarlamanızı veya anında ya da gecikmeli kilit ayarlamanızı sağlar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken (*5 San*, *10 San*, *30 San* veya *60 San*), tuş takımınızın tuş kilidini  tuşuna basarak geçici olarak açarsanız, seçtiğiniz gecikmeye bağlı olarak otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.


Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi otomatik olarak açılır.

Kod Değiştir

Telefon kilidi şifresini değiştirmenize izin verir. İlk önce eski telefon kodunu, daha sonra da yeni telefon kodunu girmelisiniz. Daha sonra şifreyi bir kez daha girerek yeni telefon kodunu onaylamanız gerekir. Onaylamak için  *Tamam* tuşuna basın.

Ekran



Boş Ekran

Boş moddayken telefonun gösterge ekranını ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için *Boş Ekran* seçin ve  *Tamam* tuşuna basın:

Saat ve Tarih Boş ekranda saat ve tarih göstergesini *Açık* hale getirmek veya *Kapalı* bırakmak için seçin.

Boş Metin Boş ekranda metni *Açık* hale getirmek veya *Kapalı* bırakmak için seçin. Eğer aktifleştirmek istiyorsanız metni yazmanız gerekmektedir. *Açık* iken, boş modda tarih gösterilmez.

Kontrast

Bu menü gösterge ekranınızın kontrast seviyesini ayarlamanıza izin verir. *Kontrast* seçin ve kontrast seviyesini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

Aydınlatma

Bu menü, aydınlatma süresi için *Her zaman*, *Kapalı*, *5 Saniye Açık*, *15 Saniye Açık*, *30 Saniye Açık*, ve *45 Saniye Açık* seçenekleri arasında seçim yapmanızı sağlar.

Sesler

Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda zil tonu, zil sesi yüksekliği ve uyarı tipini ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Sesler](#) seçeneğini seçin:

[Zil sesleri](#) [Gelen Arama](#) ve [Mesajlar](#) için zil sesi seçmenizi sağlar.

[Ses](#) [Arama](#), [Zil Sesleri](#) ve [Tuş Sesleri](#) ses şiddetini farklı seviyelere ayarlamanızı sağlar.

[Zil Tipi](#) [Sadece zil](#), [Sadece titreşim](#) veya [Titret ve Çal](#) seçmenize izin verir.

Arama Ayarı

Arama Yönlendirme

Bu menü, gelen aramaları posta kutunuza veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın). [Tüm Sesli Aramalar](#), [Meşgulse](#), [Cevap yoksa](#) ve [Ulaşılamıyorsa seçeneklerinden birini seçebilirsiniz](#). Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama yönlendirme için [Durum Denetle](#), [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) seçebilirsiniz.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu, [Tüm Yapılan Aramalar](#), [Tüm Uluslararası Aramalar](#), [Yalnızca burası ve kendi şebekem](#), [Tüm Gelen Aramalar](#), veya [Yurtdışındayken gelen aramalar](#) için uygulanabilir. Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama engelleme için [Durum Denetle](#), [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) seçebilirsiniz. Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Bekleyen Arama

Bu bir şebeke servsidir. Eğer [Aktifleştir](#) seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu size bildirir. Aksi takdirde eğer bu özelliği [Devre dışı](#) bırakmayı seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz [Meşgulse](#) şeklinde ayarlıysa). Ayrıca arama bekleme durumunu kontrol edebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçeneğini seçin.

Arayanın kimliđi

Numara Gizle veya **Numara Göster** uygulamaları içindir (örn. telefon numaranızı karşı tarafa). Ayrıca bu seçeneđi **Şebeke ayarlı** olarak da ayarlayabilirsiniz.

Şebeke Kurulumu

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir: Seçebileceğiniz:

Otomatik Seçim Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel Seçim Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediđiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke deđiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Varsayılan Ayarlar

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Telefon kodunu girin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Dođru şifreyi girdiđinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan deđer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürölür.

9. STK Uygulamaları




Bu menü altındaki yapı ve isim şebeke operatörünüz tarafından yapılandırılır ve SIM kartınızda saklanır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.


Bu menü operatöre göre farklılık gösteren katma değerli hizmetler sağlar. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki SIM kart tarafından tanımlanan şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.


Simgeler ve Semboller


Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.


Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.


 **Sessiz** - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.

 **SMS mesajı** - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.


 **Yeni sesli mesaj** - Yeni sesli mesaj aldığınızı gösterir.


 **Pil gücü** - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.


 **Alarm** aktifleştirildi


 **Dolaşım** - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken)

 **Otomatik Tuş Kilidi** aktifleştirildi

 **Arama yönlendirme** - Telefon arama yönlendirme durumundadır.

 **Sinyal gücü** - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.

 **Titreşim** - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.

 **Cevapsız Arama** - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin **sorumluluğunuzdadır**. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermektan kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60° C veya 140° F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması

patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Telefonunuz için, priz telefon yakın ve kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilenin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirme tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 191 ULC2 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 1,37 W/kg.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Philips 191
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35377702

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

EN 50360 ve EN 50361

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. TIMCO ENGINEERING, INC., P.O. Box 370, Newberry, FL 32669.

Tanımlama işareti: **1177**

21 Mart 2008

Kalite Yöneticisi



PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır:	Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.I / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

