

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware des Players aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.



Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie auf dem Hauptgerät die Taste **SOURCE**, um **MP3 LINK** als Quelle auszuwählen.
3. Halten Sie auf dem Hauptgerät die Taste [**▶▶**] **2 Sekunden** lang gedrückt .
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

Warnung: Schalten Sie das Gerät während des Firmware-Aktualisierung **NICHT** aus, oder entfernen Sie **NICHT** das USB-Flashlaufwerk. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.

1. Schließen Sie ein leeres USB-Flashlaufwerk an den Computer an.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf dem USB-Flashlaufwerk.
3. Nennen Sie diesen Ordner "**System**".
4. Laden Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei in diesen Ordner herunter.
5. Entpacken Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei in diesem Ordner. Nach dem Entpacken sind zwei verschiedene Dateien vorhanden.

Hinweis: Benennen Sie die Dateinamen im Ordner **NICHT** um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

6. Schalten Sie den Player ein.
7. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Steckplatz des Players an.
8. Drücken Sie auf dem Hauptgerät die Taste **SOURCE**, um **USB** als Quelle auszuwählen.

9. Der Player sucht auf Ihrem USB-Flashlaufwerk nach den Aktualisierungsdateien. Nach ungefähr 20 Sekunden wird auf dem LCD-Display "**SUCCESS**" (erfolgreich) angezeigt.
10. Trennen Sie die das Hauptgerät von der Stromversorgung.
11. Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom USB-Steckplatz.
12. Schließen Sie den Player an die Stromversorgung an.
13. Schalten Sie den Player ein. Das Gerät ist einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie **Schritt 1**: "Überprüfen der aktuellen Firmware-Version" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie **Schritt 2**: "Aktualisieren der Firmware des Geräts" und **Schritt 3**: "Überprüfen der Aktualisierung".