

## Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van de speler.

## De firmware-upgrade voorbereiden:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden.



## Procedure voor het upgraden:



### Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren

1. Zet de speler aan.
2. Druk op de knop **SOURCE** op het apparaat en kies **MP3 LINK** als de bron.
3. Houd de knop [ ▶▶ ] op het apparaat **2 seconden** ingedrukt.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

### Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

**Waarschuwing:** schakel het apparaat **NIET** uit en verwijder het USB-apparaat **NIET** tijdens de firmware-upgrade. Als tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt.

1. Sluit een leeg USB-apparaat aan op de computer.
2. Maak een nieuwe map op het USB-apparaat.
3. Geef deze map de naam "**system**".
4. Download het bestand van de firmware-upgrade naar deze map.
5. Pak het bestand van de firmware-upgrade uit in deze map. Na het uitpakken bevat de map twee bestanden.

**Opmerking:** geef de bestanden in de map **GEEN** andere naam, anders kan de upgrade mislukken.

6. Zet de speler aan.
7. Steek het USB-apparaat in de USB-aansluiting van de speler.
8. Druk op de knop **SOURCE** op het apparaat en kies **USB** als de bron.
9. De speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Na ongeveer 20 seconden wordt "**SUCCESS**" (Voltooid) weergegeven op het scherm.

10. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
11. Koppel het USB-apparaat los van de TV.
12. Steek de stekker van de speler in het stopcontact.
13. Zet de speler aan. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.

### **Stap 3: de upgrade controleren**

1. Herhaal **stap 1**: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **Stap 2**: een upgrade uitvoeren van de firmware voor het apparaat en **Stap 3**: de upgrade controleren.