


Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

Aktualisierung über USB-Flashlaufwerk:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.



Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Halten Sie im Standby-Modus die Tasten **PRESET** – & **STOP** 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können dann auf dem Bildschirm "**MCM3000VXX**" oder "**DCM3020VXX**" sehen.
3. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

Warnung: Schalten Sie während der Aktualisierung der Firmware das System NICHT aus, und trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom System. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.

1. Extrahieren Sie die Datei für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmware-Paket.

Hinweis: Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

2. Kopieren Sie die extrahierte Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

3. Schalten Sie den Player ein.
4. Drücken Sie die Taste **SOURCE**, und wählen Sie den Modus "**USB**" aus.
5. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
6. Der Player sucht auf Ihrem USB-Flashlaufwerk nach den Aktualisierungsdateien. Sobald die Dateien erkannt wurden, beginnt Ihr Player automatisch mit der Aktualisierung.
Hinweis: Trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom Player, bevor die Nachricht "**Done**" (**Fertig**) angezeigt wird.
7. Starten Sie den Player neu, anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".