


Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

Подготовка к обновлению ПО:

Обновление с помощью флэш-накопителя USB:

- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.



Процедура обновления:



Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите проигрыватель.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки **Preset** – и **STOP** в течение **3 секунд**. Затем на экране отобразится **MCM3000VXX** или **DCM3020VXX**.
3. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя

Внимание! Во время процедуры обновления ПО не выключайте устройство и не извлекайте флэш-накопитель USB. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

1. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.
Примечание. Не переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.
2. Скопируйте извлеченный файл в корневой каталог USB-накопителя.
3. Включите проигрыватель.
4. Нажмите кнопку **Source** и выберите Режим **USB**.
5. Вставьте USB-накопитель в порт USB.

6. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. После того как проигрыватель определит файлы, обновление начнется автоматически.
Примечание. До появления надписи DONE (Готово) не извлекайте из проигрывателя флэш-накопитель USB.
7. Отключите и повторно включите проигрыватель. После этого он будет готов к работе с установленной новой версией ПО.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО"**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя" и **Шаг 3 "Проверка успешного обновления"**.