

## **Voor de dtm3170 / 12) Richtlijn (MCU firmware en CD - software)**

Nadat u de ingepakte map van de website hebt gedownload, pakt u de map uit. U hebt nu 3 bestanden:

- BOOT681X.BIN
- nemo.bin
- boot.ali

Volg de onderstaande stappen zorgvuldig voor een upgrade van de firmware voor MCU, en voer vervolgens een upgrade uit voor CD.

### **Stappen voor het upgraden van de firmware voor MCU**

1. Plaats het bestand 'BOOT681X.BIN' in de hoofdmap van het USB-station. (Plaats GEEN andere bestanden op het USB-station. Als er een ander bestand op het USB-station staat, kan het upgradeproces mislukken en wordt het apparaat mogelijk onbruikbaar.)
2. Schakel het apparaat in.
3. Plaats het USB-station in de USB-poort.
4. Selecteer de USB-bron.
5. Het software-upgradeproces begint. Vervolgens schakelt het apparaat ongeveer 1 minuut later automatisch over naar de stand-bystand met VFD-scherm "--:--". Het MCU-upgradeproces is voltooid.
6. Verwijder het USB-station uit het apparaat.

### **Stappen voor het upgraden van de firmware voor CD**

1. Als u hetzelfde USB-station gebruikt als bij de MCU-firmware-upgrade, verwijder dan eerst alle bestanden van het USB-station.
2. Zet de twee bestanden 'nemo.bin' en 'boot.ali' in de hoofdmap van het USB-station. (Plaats GEEN andere bestanden op het USB-station. Als er een ander bestand op het USB-station staat, kan het upgradeproces mislukken en wordt het apparaat mogelijk onbruikbaar.)
3. Schakel het apparaat in.
4. Selecteer de USB-bron.
5. Plaats het USB-station in de USB-poort.
6. Het systeem laadt het upgradebestand en voert daarna automatisch de upgrade uit. Het display geeft CD UPGRADE weer en u hoort twee korte pieptonen.
7. Na ongeveer 3 minuten is de upgrade succesvol afgerond en blijft het systeem pieptonen afspelen.
8. Haal de apparaatstekker uit het stopcontact.
9. Verwijder de USB-stick uit het apparaat.