

прошивка инструкции по dtm3170 / 12 (MCU микропрограммы и CD прошивка)

Распакуйте заархивированную папку после ее загрузки с веб-сайта. Папка содержит 3 файла:

- BOOT681X.BIN
- nemo.bin
- boot.ali

Внимательно выполните описанные ниже шаги, чтобы обновить встроенные программы для MCU и CD.

Инструкции по обновлению встроенной программы MCU

1. Скопируйте файл "BOOT681X.BIN" в корневой каталог накопителя USB. (Накопитель USB НЕ должен содержать других файлов. Если на накопителе USB есть другие файлы, при выполнении обновления может произойти сбой и устройство может быть повреждено)
2. Включите устройство.
3. Вставьте накопитель USB в USB-разъем.
4. Выберите USB в качестве источника.
5. Начнется процесс обновления ПО. Затем система перейдет в режим ожидания, и примерно через 1 минуту на дисплее автоматически отобразится индикация "--:--". Процесс обновления MCU завершен.
6. Отсоедините флэш-накопитель USB от устройства.

Инструкции по обновлению встроенной программы CD

1. Если используется тот же накопитель USB, что и при обновлении встроенной программы MCU, удалите с него все файлы.
2. Скопируйте файлы "nemo.bin" и "boot.ali" в корневой каталог накопителя USB. (Накопитель USB НЕ должен содержать других файлов. Если на накопителе USB есть другие файлы, при выполнении обновления может произойти сбой и устройство может быть повреждено)
3. Включите устройство.
4. Выберите USB в качестве источника.
5. Вставьте накопитель USB в USB-разъем.
6. После загрузки файла обновления система автоматически начнет процесс обновления. На дисплее отобразится сообщение "CD UPGRADE" (Обновление CD), прозвучат два коротких звуковых сигнала.
7. Устройство продолжит подавать звуковые сигналы в течение примерно 3 минут после успешного обновления.
8. Отключите устройство от сети.
9. Отсоедините флэш-накопитель USB от устройства.