



Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware

1. Laden Sie die Firmware-Datei von der Produkt-Supportseite herunter.
2. Entpacken Sie die Firmware-Datei, und benennen Sie die .bin-Datei in "DTM9030_cd.bin" um.
3. Legen Sie die "DTM9030_cd.bin"-Datei im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks ab.
4. Schalten Sie DTM9030 ein, und rufen Sie die USB-Quelle auf.
5. Schließen Sie die USB-Quelle, welche die .bin-Datei enthält, an den USB-Port von DTM9030 an.
6. Wenn das Display die Meldung "CD UPD" (CD-Aktualisierung) anzeigt, drücken Sie die  Wiedergabetaste, um die Aktualisierung der Firmware zu starten.
7. Das Display zeigt die Meldung "COMPLETE" (VOLLSTÄNDIG) an, wenn die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.
8. Ändern Sie die Quelle von "USB" auf "Disc".
9. **WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass sich keine Disc im Disc-Einzug befindet.**
10. Wenn die Meldung "No Disc" (Keine Disc) angezeigt wird, drücken Sie die  OK-Taste vier Mal, um die Firmware-Version zu überprüfen.