



Instructions de mise à jour du micrologiciel

1. Téléchargez le fichier du micrologiciel disponible sur la page de support du produit.
2. Décompressez le fichier du micrologiciel et renommez le fichier .bin en « DTM9030_CD.bin ».
3. Placez le fichier DTM9030_CD.bin dans le répertoire racine d'une clé USB
4. Mettez le DTM9030 sous tension et choisissez la source USB.
5. Insérez la clé USB qui contient le fichier .bin dans le port USB du DTM9030.
6. Lorsque l'afficheur indique « CD UPD », appuyez sur la touche Lecture  pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.
7. L'afficheur indique le message « COMPLETE » lorsque la mise à jour du micrologiciel est terminée.
8. Changez de source pour passer de USB à Disc.
9. **IMPORTANT : assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le chargeur.**
10. Lorsque le message « No Disc » est affiché, appuyez sur le bouton OK  4 fois pour vérifier la version du micrologiciel.