


## Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

1. Scaricare il file del firmware dalla pagina di supporto del prodotto.
2. Decomprimere il file del firmware e rinominare il file .bin in DTM9030\_CD.bin
3. Inserire il file DTM9030\_CD.bin nella directory principale dell'unità USB
4. Accendere il DTM9030 e andare alla sorgente USB.
5. Inserire il dispositivo USB che contiene il file .bin nella porta USB di DTM9030.
6. Quando sul display compare la scritta "CD UPD" (Aggiornamento CD), premere il tasto Play ▶|| per avviare il processo di aggiornamento del firmware.
7. Il display mostrerà la scritta "COMPLETE" (Completo) al termine del processo di aggiornamento del firmware.
8. Modificare la sorgente da USB a disco.
9. **IMPORTANTE: assicurarsi che non ci siano dischi all'interno del lettore.**
10. Quando compare la scritta "No disc" (Nessun disco), premere il pulsante OK  per 4 volte per verificare la versione del firmware.