



## Instructie voor de firmware-update

1. Download het firmwarebestand via de pagina voor productondersteuning.
2. Pak het firmwarebestand uit en verander de naam van het .bin-bestand naar DTM9030\_CD.bin
3. Plaats het bestand DTM9030\_CD.bin in de hoofddirectory van een USB-schijf
4. Schakel de DTM9030 in en ga naar de bron in USB.
5. Sluit de USB-schijf met het .bin-bestand aan op de USB-poort van de DTM9030.
6. Wanneer er 'CD UPD' wordt weergegeven, drukt u op de knop voor  afspelen om de firmware bij te werken.
7. Zodra de firmware-update is voltooid, verschijnt er 'COMPLETE' (Voltooid).
8. Wijzig de bron van USB naar Disc.
9. **BELANGRIJK: zorg ervoor dat er geen disc in de lader zit.**
10. Wanneer 'NO DISC' (Geen disc) wordt weergegeven, drukt u viermaal op de knop OK  om de firmwareversie te controleren.