

Návod k použití pro upgrade disk DVD přehrávače PHILIPS DVD737

Úvod

Tento software je určen pro aktualizaci vlastností DVD přehrávače Philips DVD737. Po tom co provedete aktualizaci bude Váš DVD přehrávač mít lepší vlastnosti. Míra zlepšení záleží na software, který pro aktualizaci použijete a také na verzi software, který obsahoval váš přehrávač před aktualizací.

Nutné vybavení

Budete potřebovat následující vybavení:

- počítač PC
- program pro zapisování CD-R/RW
- prázdný disk CD-R nebo CD-RW

Jak stáhnout software do vašeho PC

Klikněte na odkaz na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte „**Save Target As...**“ (nebo adekvátní položku v české verzi) pro uložení do PC.

Poznámka: Zachovejte jméno souboru „dvd737.rom“.

Jak vytvořit upgrade disk

Zpiše stažený soubor na disk CD-R nebo CD-RW s použitím následujícího nastavení:

- File Systém CD-ROM ISO Level 2
- Mode 1 / 2 / XA
- Character set ISO9660
- Finalized, single session
- Write speed low

Disk uzavřete. (Některé programy dělají finalizaci automaticky.)

Poznámka: Systém „Packet writing“ s přenášením souborů (např. v Průzkumníku) nepoužívejte. Používejte pouze aplikace pro zapisování s funkcí „disc at once“. Také nepoužívejte UDF.

Před provedením aktualizace

Je vhodné před provedením aktualizace si poznamenat informace o vašem DVD přehrávači, pro případ volání na infolinku.

- 1) Stiskněte **SYSTEM MENU** na dálkovém ovladači
 - Objeví se nabídka **Nastavení**
- 2) Stiskněte (stop)
- 3) Stiskněte (předchozí)
- 4) Stiskněte (další)
- 5) Verze systému se objeví v levém dolním rohu nabídky **Nastavení**.

DVD737 Postup aktualizace

Poznámka: Během aktualizace nepoužívejte žádné tlačítka ani neodpojujte síťový přívod.

- 1) Zapojte síťový kabel do zásuvky. Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON** na čelním panelu nebo **POWER** na dálkovém ovladači pro zapnutí přehrávače.
- 2) Stiskněte **OPEN/CLOSE** pro vysunutí šuplíku.
- 3) Vložte nahraný CD disk, popisem nahoru.
- 4) Stiskněte **OPEN/CLOSE** pro zasunutí šuplíku.
- 5) Na obrazovce se objeví „**READING**“ následované textem „**UPGRADE**“. Tento stav trvá do 2 minut.
 - Pokud byl software úspěšně aktualizován zobrazí se na několik sekund nápis „**DONE**“.

Poznámka: Pokud se objeví nápis „FAIL“ kontaktujte prosím servisní centrum Philips.

- 6) Po provedení aktualizace se šuplík automaticky vysune.
 - Okamžitě vyjměte disk.
- 7) **Odpojte přehrávač od sítě.**
- 8) Zapojte přehrávač zpět do sítě.
- 9) Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON** na čelním panelu přehrávače nebo **POWER** na dálkovém ovladači pro zapnutí.
 - Aktualizace je hotova a můžete přehrávač používat.