

Procedimiento de Actualización del DVD737

Atención : Durante la actualización del DVD737 no presione ningún botón y no desconecte el aparato.

1. Encienda el reproductor DVD737. Si el aparato está en modo de reserva, ponerlo en actividad.
2. Abrir la bandeja del disco con la ayuda de la tecla ▲ **OPEN/CLOSE**.
3. Inserte el disco de actualización
4. Cierre la bandeja del disco con la ayuda de la tecla ▲ **OPEN/CLOSE**.

>> En la pantalla del DVD737 se muestra el mensaje **READING**, luego aparece **UPGRADE**. La actualización dura aproximadamente 2 minutos.

Atención ! Durante los dos minutos de la actualización no presione ningún botón ni desconecte la unidad.

>> Si el programa es cargado correctamente, la pantalla del DVD737 indica el mensaje **DONE**.

Si el programa no es cargado correctamente, la pantalla del DVD737 indica el mensaje **FAIL**.

Atención ! Si la actualización no se hace correctamente (mensaje **FAIL** en la pantalla del DVD737), debe retornar su lector DVD737 al punto de venta.

5. Una vez que la actualización ha terminado, la bandeja se abre automáticamente. Retire el disco de actualización de forma inmediata.
6. Desconecte el enchufe de alimentación. Reconecte nuevamente el enchufe de alimentación.
7. Presione tecla **STANDBY-ON** sobre el panel frontal del lector o la tecla Ⓞ **POWER** del mando a distancia para activar el aparato. Ahora el aparato funcionará normalmente.