

DVD737 Procédure de mise à jour

Remarque : Durant la mise à jour, ne presser aucun bouton et ne pas débrancher le secteur.

1. Allumer le lecteur DVD737. Si l'appareil est en veille, le mettre en activité.
2. Ouvrir le tiroir à l'aide de la touche ▲ **OPEN/CLOSE**.
3. Insérer le disque de mise à jour.
4. Refermer le tiroir par la touche ▲ **OPEN/CLOSE**.
 - >> L'inscription **READING** apparaît tout d'abord sur l'afficheur, puis **UPGRADE**. Le chargement dure environ 2 minutes.
Attention ! Durant ces 2 minutes de mise à jour, ne presser aucun bouton et ne pas débrancher le secteur.
 - >> Si le logiciel s'est correctement chargé, l'afficheur indique **DONE**. Sinon, l'inscription **FAIL** apparaît.
Attention ! Si la mise à jour ne s'est pas faite correctement (inscription **FAIL** sur l'afficheur), merci de rapporter votre lecteur DVD737 à votre point de vente.
5. Une fois la mise à jour terminée, le tiroir s'ouvre automatiquement. Retirer alors immédiatement le disque.
6. Débrancher la prise d'alimentation. Rebrancher la prise d'alimentation.
7. Presser **STANDBY-ON** sur la façade du lecteur ou ⓧ **POWER** sur la télécommande pour démarrer l'appareil. L'appareil fonctionnera normalement.