

Inleiding:


Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.

Vorbereiding voor firmware-upgrade:

Controleer of uw speler een USB-poort heeft. Als dat niet het geval is, moet u de upgrade uitvoeren met een disc.

Voor upgrade via een USB-stick:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-stick met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden.
(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)




Voor een upgrade via een disc:

- Een lege CD

Upgradeprocedure:



Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren


1. Zet de speler aan.
2.  Druk op op de afstandsbediening en kies [SETUP] (Instellingen) > [Preference] (Voorkeur) > [Version Info] (Versie-informatie) en druk vervolgens op de knop op de afstandsbediening.
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

Download de firmware.

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



Opmerking: noteer alle instellingen van de speler voordat u de upgrade uitvoert.

Een upgrade van de firmware uitvoeren via USB (via disc als de speler geen USB-poort heeft)

1. Breng de firmware over naar een USB-stick.

Opmerking: u mag de USB-stick NIET verwijderen tijdens de firmware-upgrade. Als tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt.

- i. Pak het gedownloadde firmwarepakket met het bestand voor de firmware-upgrade uit
Opmerking: geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.
- ii. Kopieer het uitgepakte firmwarebestand naar de hoofdmap van de USB-stick.

2. De firmware naar de speler upgraden.

Opmerking: druk NIET op knoppen en trek de stekker NIET uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

- i. Zet de speler aan.
- ii. **Zorg ervoor dat er geen disc in de lade zit.**
- iii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.
- iv. Druk op op de afstandsbediening en kies [USB].
- v. De speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Zodra de bestanden zijn herkend, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren.
- vi. Druk op op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade.
- vii. Voltooi de upgrade met de instructies op de TV.
- viii. Verwijder de USB-stick en start de speler opnieuw op.
- ix. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.

Een upgrade van de firmware uitvoeren met de disc

1. Breng de firmware over naar een disc.

- i. Pak het gedownloadde firmwarepakket met het bestand voor de firmware-upgrade uit.
Opmerking: geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.

- ii. Kopieer het uitgepakte firmwarebestand naar de hoofddirectory van de disc met behulp van het besturingssysteem of software voor het branden van discs.

2. De firmware-upgrade uitvoeren op de speler

Waarschuwing: druk NIET op knoppen en trek de stekker NIET uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

- i. Zet de speler aan.
- ii. Plaats de disc in de lade.
- iii. Druk op op de afstandsbediening en kies [Disc].
- iv. De speler zoekt naar upgradebestanden op de disc. Zodra de bestanden zijn herkend, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren.
- v. Druk op op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade.
- vi. Voltooi de upgrade met de instructies op de TV.
- vii. Verwijder de disc en start de speler opnieuw op.
- viii. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal **stap 1: uw huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler** en **stap 3: de upgrade controleren**.