

## Options du menu système

### Configuration audio

- 1 Appuyez sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ► pour sélectionner {Audio Track} (Piste audio).
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output		PCM	
LPCM Output		96K	All
Night Mode		Off	

### Sortie numérique

Réglez la sortie numérique en fonction de votre connexion audio en option.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output		PCM	PCM
LPCM Output		96K	All
Night Mode		Off	

- 1 Dans le menu 'Piste audio', appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner {Digital Output} (Sortie numérique), puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

#### **All** (Toutes)

Si vous avez connecté DIGITAL AUDIO OUT à un décodeur/ récepteur multicanaux.

#### **PCM Only** (PCM uniquement)

Uniquement si votre téléviseur ou récepteur ne peut pas décoder les fichiers audio multicanaux.

- 4 Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK**.

**CONSEILS:** Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **OK**.  
Pour quitter le menu, appuyez sur **SYSTEM MENU**.