

A Contenu de l'emballage

- (A) Lecteur de DVD
- (B) Télécommande (2 piles AA incluses)
- (C) Câble vidéo composite (jaune)
- (D) Câble audio (blanc/rouge)

CONSEILS UTILES

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.

	Utilisez ce(s) câble(s) vidéo.	Si votre téléviseur a ce(s) jack(s) d'entrée vidéo
1	 (fourni)	 VIDEO IN
2	 (non fourni)	 Component Video

Si votre téléviseur ne dispose que d'un seul jack d'entrée d'antenne, vous aurez besoin d'un modulateur RF. Le modulateur RF convertit la sortie du signal vidéo du système DVD pour pouvoir l'afficher en utilisant le connecteur d'antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au mode d'emploi.

B Branchement du téléviseur

- 1 Connectez le jack **VIDEO OUT** du lecteur de DVD à l'entrée vidéo **VIDEO IN** sur le téléviseur.
- 2 Connectez le jack **AUDIO OUT** du lecteur de DVD à l'entrée vidéo **AUDIO IN** sur le téléviseur.
- 3 Branchement du cordon d'alimentation sur le secteur

REMARQUE :

Avant de connecter un téléviseur à balayage progressif, reportez-vous aux chapitres décrivant la connexion et la configuration dans le manuel d'utilisation.

C Lecture d'un disque

- 1 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  en façade du lecteur.
- 3 Appuyez sur **OPEN/CLOSE**  à l'avant du lecteur de DVD et insérez un disque.
Puis appuyez à nouveau sur **OPEN/CLOSE**  pour fermer le tiroir de disque.
- 4 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **PLAY** .
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** .

D Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Problème	Solution
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> – Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour sélectionner le canal d'entrée vidéo adéquat. Faites défiler les canaux du téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez les images du DVD. – Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension. – Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la page 55 pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous : <ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur la touche OPEN CLOSE  de l'installation DVD pour ouvrir le tiroir-disque. 2) Appuyez sur la touche , puis AUDIO de la télécommande.
Pas de sortie HDMI	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que la sortie vidéo est compatible HDMI. – Vérifiez la connexion entre le téléviseur et le connecteur HDMI du lecteur de DVD. – Vérifiez que le téléviseur prend en charge ce lecteur de DVD 480p/576p/720p/1080i.

OBTENIR UNE IMAGE

- Vérifiez si le lecteur de DVD est correctement branché sur le téléviseur (voir B Branchement du téléviseur).
- Vérifiez si le téléviseur est en mode AV. Ce mode peut s'intituler FRONT, A/V IN ou VIDEO. Choisissez l'un des modes à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Vous pouvez également sélectionner le canal 1 du téléviseur à l'aide de la télécommande correspondante, puis appuyer sur la flèche bas jusqu'à l'obtention d'une image.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

CODES DE ZONE



Besoin d'aide ?

Rendez-vous à l'adresse www.usasupport.philips.com

A Contenido del paquete

- (A) Sistema DVD
- (B) Control remoto (2 pilas AA incluidas)
- (C) Cable de vídeo compuesto (amarillo)
- (D) Cable de audio (blanco, rojo)

CONSEJOS ÚTILES

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.

	Utilice este/estos cable(s) de vídeo	Si su televisor tiene este/estos conector(es) de entrada de vídeo
1	 (suministrado)	 VIDEO IN
2	 (no suministrado)	 Component Video

Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena, necesitará un modulador de RF accesorio.

El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

B Conexión del televisor

- 1 Conecte el conector **VIDEO OUT** del sistema DVD la entrada de vídeo **VIDEO IN** en el televisor.
- 2 Conecte el conector **AUDIO OUT** del sistema DVD la entrada de vídeo **AUDIO IN** en el televisor.
- 3 Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

NOTA :

Para conectar un televisor de exploración progresiva, consulte las conexiones y la configuración adecuada en el manual del usuario.

C Reproducción de discos

- 1 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de vídeo correcto.
- 2 Pulse **STANDBY-ON**  en el panel frontal.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE**  en la parte delantera reproducción de DVD y coloque un disco. Vuelva pulsar el botón **OPEN/CLOSE**  correspondiente para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY** .
- 5 Para detener la reproducción, pulse **STOP** .

D Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

Problema Solución

- No hay imagen**
- Consulte el manual de su televisor para informarse sobre la correcta selección de canal de entrada de vídeo. Cambie el canal de TV hasta que vea la pantalla DVD.
 - Compruebe si el TV está encendido.
 - Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la página 91 para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:
- 1) Pulse **OPEN CLOSE**  en el sistema de DVD para abrir la bandeja de discos.
 - 2) Pulse  seguido del botón **AUDIO** del control remoto.

No hay salida de HDMI

- Compruebe que dispone de salida de vídeo HDMI.
- Compruebe la conexión entre el televisor y el conector HDMI del reproductor de DVD.
- Compruebe si el televisor es compatible con este reproductor de DVD en 480p/576p/720p/1080i.

OBTENER LA IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD al televisor está correctamente instalada (consulte la sección B Conexión del televisor).
- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT,A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

CÓDIGOS DE REGIÓN



¿Necesita ayuda?

Visite la página www.usasupport.philips.com