

Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

DVP5990/05
DVP5990/12

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Step 1 Comprobación de la versión actual

Es importante anotar la información sobre la versión del software del reproductor de DVD antes de comenzar el proceso de actualización. Esa información también es útil si necesita llamar al Centro de atención al cliente de Philips.

1. **Encienda** el equipo
2. Pulse el botón **SETUP** para acceder al menú de configuración
3. Pulse < o > para desplazarse por el menú **GENERAL**
4. Pulse los botones **1,3,7,9** sucesivamente
5. Compruebe la versión de software del aparato observando los dos últimos dígitos.
Ejemplo: versión xx.xx.xx.31
6. Compare la versión de software de esta actualización (**V34**) con la versión de su ordenador. Si la versión de esta actualización es más reciente que la versión de su ordenador, continúe con el paso 2.

Step 2 Descarga de la actualización del firmware



Haga clic en el enlace para guardar el software en el ordenador

Nota: Hay dos formas de actualizar su grabador.

1. Para la **actualización mediante un disco óptico**, siga el **PASO 3** hasta el **PASO 4**.
2. Para la **actualización mediante USB**, siga el **PASO 5**.

Step 3 Grabación de la actualización en CD-R/CD-RW

1. Extraiga los archivos comprimidos (**DVP599x_V34.zip**) con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (**No cambie el nombre a los archivos extraídos**)
2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un disco CD-R o CD-RW virgen, utilizando la configuración siguiente:
 - Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
 - Longitud del nombre de archivo : 11 caracteres máximo = 8+3 (Nivel 1)
 - Modo : 2/XA
 - Conjunto de caracteres : ISO 9660 (ISO normal CD-ROM) - Sin multisesión
 - Velocidad de escritura: Baja

Nota: Los archivos extraídos **no** se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel superior (raíz).
3. Finalice el disco. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente).

Step 4 Aplicación de la actualización al reproductor

1. Encienda el equipo e inserte el disco.
2. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor. Pulse "OK" para realizar la actualización (si es necesario)
4. El disco se expulsará cuando termine la lectura del **archivo**
5. **Extraiga el disco, pero NO cierre la bandeja**
6. Espere entre 3 y 5 minutos aproximadamente hasta que se actualice el software
7. El equipo se reiniciará automáticamente cuando se termine la actualización.
8. Cuando se encienda el equipo, restablezca los valores predeterminados en la página de preferencias del menú de configuración.
9. **Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.**

Step 5 Actualización del firmware del reproductor (USB)

Importante: Extraiga cualquier disco de la bandeja antes de insertar el dispositivo USB.

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el reproductor.

1. Extraiga los archivos de actualización de firmware del archivo ZIP(DVP599x_V34.zip)
(No cambie el nombre del archivo)

Nota: Compruebe que el grabador detecta el dispositivo **USB** antes de intentar actualizar el firmware utilizando este método. Si no se detecta el **dispositivo de almacenamiento USB**, siga el **PASO 3** hasta el **PASO 4** para realizar la actualización mediante un **disco óptico**.

Nota: Utilice un **dispositivo de almacenamiento USB** basado en flash. El tiempo de inicio de un dispositivo de almacenamiento USB basado en disco duro es demasiado lento por lo que no se puede utilizar para la actualización del firmware.

2. Descomprima el archivo y guarde los archivos en un dispositivo de almacenamiento flash USB (con un mínimo de 64 Mb disponibles).
3. Encienda el reproductor y, cuando esté funcionando, inserte el dispositivo de almacenamiento flash USB.
4. Pulse USB en el control remoto
5. Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones para actualizar el software del reproductor.
6. Puede extraer el dispositivo USB, cuando se abra la bandeja.

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

Nota: Asegúrese de que **elimina** el archivo actualizado del dispositivo USB antes de volver a utilizarlo en el reproductor. Esto evitará que el reproductor realice esta actualización de nuevo.

El producto se ha actualizado correctamente.

Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Versión: V31

- Mejora de la interoperabilidad de la reproducción del USB

Versión: V34

- Recuperación automática cuando se pierde la señal de vídeo HDMI