

1. Versionshinweise für Softwareaktualisierung

Einführung

Die Aktualisierungsversion dieser Software lautet **Version 0112**.

Diese Software kann zur Aktualisierung der folgenden DVD-Player von Philips verwendet werden:

DVP630/00 DVP632/00

DVP630/02 DVP632/02

DVP630/04 DVP632/04

DVP630/05 DVP632/05

Nach Durchführung der Aktualisierung arbeitet der DVD-Player in der Regel besser. Welche Verbesserungen vorgenommen wurden, hängt von der Aktualisierungs-Software ebenso wie von der vorher im DVD-Player verwendeten Software ab.

Hauptunterschiede zur letzten Softwareversion

- ◆ Unterstützung externer Untertitel für DivX mit den folgenden Zeichensätzen:
 - Lateinisch-1, Lateinisch-2 und Kyrillisch (Verwendung siehe Bedienungsanleitung)
- ◆ Unterstützung für DivX Video on Demand (VOD)
- ◆ Optimierte Wiedergabe für Videodateien des Typs DivX/MPEG-4
- ◆ Unterstützung externer Untertitel für DivX mit den folgenden Zeichensätzen:
 - o CP1254 – Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Lateinisch), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.
 - o CP1250 – Albanisch, Kroatisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Irisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Sorbisch.
 - o CP1251 – Bulgarisch, Weißrussisch, Englisch, Mazedonisch, Moldawisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch.

2. Softwareversions-Verifizierungsverfahren

Sie müssen sich unbedingt die Angaben zur Systemversion Ihres DVD-Players notieren, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen. Diese Angaben sind außerdem nützlich, wenn Sie sich an das Philips-Kundendienstzentrum wenden müssen.

1. Notieren Sie die Modellnummer Ihres Geräts, die Sie auf dem weißen Etikett hinten am Gerät finden.
2. * **OPEN/CLOSE (Öffnen/Schließen)** drücken, um Disk-Fach zu öffnen.
3. Tasten „5 6 9“ und „OK“ auf der Fernbedienung drücken.
4. Softwareversion (VERxxxx) und Modellnummer (6xx/xx) werden oben auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

Je nach Softwareversion nimmt die TV-Anzeige eine der beiden folgenden Formen an:

ODER

Weißes Etikett hinten am Gerät

5. **Stellen Sie sicher, dass die auf dem TV-Bildschirm angezeigte Modellnummer mit der Ihres Geräts übereinstimmt.** Verwenden Sie andernfalls die Tasten * oder * auf der Fernbedienung, um die passende Modellnummer auszuwählen.
6. „OK“ drücken, um den Vorgang zu bestätigen.
7. Taste „**STANDBY-ON**“ (**Standby**) auf der Vorderseite des Geräts oder * „**POWER**“ (**Ein/Aus**) auf der Fernbedienung drücken, um den Player zu aktivieren.

3. Vorbereitung der Software-Aktualisierungs-CD

Erforderliches Werkzeug

Folgendes wird benötigt:

- PC
- CD-R/RW-Brenner und Brennsoftware
- leere CD-R

Herunterladen der Software auf Ihren Computer

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie ‚**Save Target As...**‘ (Datei speichern als), um die Zip-Datei auf Ihrem PC zu speichern.

Entzippen Sie die ZIP-Datei und extrahieren Sie die Dateien **dvpxx.rom** und **dvpxxdv.rom** auf Ihren PC.

Hinweis: Ändern Sie die ursprünglichen Dateinamen **dvpxx.rom** und **dvpxxdv.rom** nicht.

Erstellen einer Aktualisierungs-CD

Brennen Sie sowohl **dvpxx.rom** als auch **dvpxxdv.rom** auf eine leere CD-R und verwenden Sie dabei die folgenden Einstellungen :

- Dateisystem: CD-ROM ISO Level 2
- Modus 1/2/XA
- Zeichensatz ISO 9660
- Finalisiert, Einzelsitzung
- **Schreibgeschwindigkeit niedrig (z. B. 2x, 4x)**

Finalisieren Sie die CD. (Möglicherweise wird dies von der Brennsoftware automatisch durchgeführt.)

HINWEIS: Eine Paketbrennsoftware mit Kopieren per Ziehen & Ablagen kann für die Erstellung des Aktualisierungs-CD nicht verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle CD-Brennsoftware mit DAO-Brennoption („Disk-At-Once“). Verwenden Sie außerdem kein UDF-Format.

4. Aktualisierung der Software

Hinweis: Während der Aktualisierung keine Tasten drücken und nicht die Netzverbindung trennen.

1. Netzverbindung herstellen. Taste **STANDBY-ON (Standby)** auf der Vorderseite des Geräts oder * **POWER (Ein/Aus)** auf der Fernbedienung drücken, um den Player zu aktivieren.
2. „* **OPEN/CLOSE**“ (**Öffnen/Schließen**) drücken, um Disk-Fach zu öffnen.
3. Aktualisierungs-CD-R mit der bedruckten Seite nach oben einlegen.
4. „* **OPEN/CLOSE**“ (**Öffnen/Schließen**) drücken, um Disk-Fach zu schließen.
 - Anzeige auf dem TV-Bildschirm: „**DISC LOADING**“ (**LADEN VON DISK**) „**FLASH**“ (**FLASH-ROM**) „**DVPXX.ROM**“ „**READING**“ (**LESEN**) „**FLASH**“ (**FLASH-ROM**) „**ERASE**“ (**LÖSCHEN**) „**WRITE**“ (**SCHREIBEN**) „**DONE**“ (**FERTIG**).
 - Anzeige auf dem Player: „**LOADING**“ (**LADEN**) „**ERASE**“ (**LÖSCHEN**) „**WRITE**“ (**SCHREIBEN**) „**DONE**“ (**FERTIG**).
 - Diese Phase des Prozesses nimmt etwa zwei Minuten in Anspruch.
 - Wenn die Software erfolgreich heruntergeladen wurde, schaltet sich der DVD-Player automatisch aus.

5. Netzverbindung trennen.

6. Netzverbindung nach 15 Sekunden wiederherstellen und gegebenenfalls wieder aktivieren.

7. Taste „* **OPEN/CLOSE**“ (**ÖFFNEN/SCHLIESSEN**) auf der Vorderseite des Geräts, um den Player zu aktivieren.

- Der Player wird 3 bis 4 Sekunden lang initialisiert. Währenddessen keine weitere Taste drücken.
- Nach 3 bis 4 Sekunden öffnet sich das Disk-Fach.
- **CD sofort herausnehmen.**

Hinweis: Falls sich das Disk-Fach aus irgend einem Grund nicht öffnet, lassen Sie den Player die Aktualisierung wiederholen und wieder automatisch ausschalten. Folgen Sie dann den oberen Anweisungen erneut, um die CD zu entfernen.

Niemals eine noch aktive Aktualisierung unterbrechen, das es hierdurch zu Beschädigungen des Players kommt. Immer warten, bis sich der Player automatisch ausgeschaltet hat.

8. Der DVD-Player sollte jetzt normal funktionieren.

Hinweis: Wird die Meldung „**FAIL**“ (Fehlgeschlagen) angezeigt, wenden Sie sich bitte an das Philips-Kundendienstzentrum.

Nach der Aktualisierung

Bestätigen Sie die Richtigkeit der Softwareversion, indem Sie die Systemversion überprüfen.

Bitte folgen Sie den unter „**Softwareversions-Verifizierungsverfahren**“ beschriebenen Arbeitsschritten.