

Aggiornamento firmware FW-D550/21, FW-D550/21M, FW-D550/21A, FW-D550/30, FW-D550/33, FW-D596/21A, FW-D596/21M, FW-D596/30, FW-D596/33

Aggiornamento firmware

È stato sviluppato un aggiornamento firmware per migliorare il prodotto.

Questa versione firmware consente di apportare i seguenti miglioramenti: [Fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

1. Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema della visualizzazione con ortografia errata in modalità 'ALBUM' o 'TRACK' (BRANO).


Procedura di aggiornamento

Passo 1 Verificare la versione corrente

Controllare innanzitutto la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento:

1. Il vassoio DVD non deve contenere alcun disco.
2. Premere <OPEN>, <1>, <2>, <3> sul telecomando.
3. La versione del software viene visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Confrontare la versione visualizzata sullo schermo con quella di aggiornamento del firmware, **0805 I**. Se sono differenti, procedere al **passo 2**; in caso contrario, non è necessario effettuare alcun aggiornamento.

Passo 2 Scaricare l'aggiornamento del firmware



Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer.

Passo 3 Masterizzare l'aggiornamento su CD-R/CD-RW

1. Dezippare il file per estrarre i file contenuti. (**Non rinominare il file.**)
2. Copiare i file estratti, e non il file zippato, su un disco CD-R o CD-RW, utilizzando le seguenti impostazioni:
 - File System Joliet in CD-ROM
 - Lunghezza nome del file: max. 31 caratteri (ISO Livello 2)
 - Modalità: 2/XA
 - Set di caratteri: ASCII
 - Sessione singola
 - Velocità di scrittura: bassa
3. Finalizzare il disco(L'applicazione potrebbe eseguire automaticamente questa operazione)

Suggerimento: per maggiori informazioni sulla masterizzazione del software, si fa riferimento a due diffusi applicativi di masterizzazione

www.nero.com
www.easycdcreator.com

Passo 4 Applicare l'aggiornamento al dispositivo

1. Accendere il dispositivo e aprire il vassoio del DVD.
2. Inserire il CD-ROM con l'aggiornamento preparato.
3. Chiudere il vassoio. Il dispositivo legge automaticamente il disco.
4. Dopo aver riconosciuto il disco, il dispositivo inizia a scaricare automaticamente il nuovo firmware. Sullo schermo del televisore vengono visualizzati i seguenti messaggi in sequenza: "Disc reading" (Lettura disco in corso) "Erase" (Cancella) "Writing" (Scrittura in corso) "Done" (Fine) "Open" (Apri).
5. L'intero processo richiede 2 minuti al massimo. Al termine dell'operazione, il dispositivo si spegne automaticamente e lo schermo del televisore diventa scuro.

Nota: non premere alcun tasto o sospendere l'alimentazione durante l'intero processo di aggiornamento per evitare di danneggiare il dispositivo.

6. Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.

7. Premere direttamente il tasto "**Open**" (Apri) ed estrarre il CD-ROM dell'aggiornamento.

L'aggiornamento del prodotto è stato completato.

Cronologia aggiornamento firmware

Versione firmware 0805 I

Data di rilascio 5 agosto 2005

Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema della visualizzazione con ortografia errata in modalità "ALBUM" o "TRACK" (Brano).