

FW-D550/21, FW-D550/21M, FW-D550/21A, FW-D550/30, FW-D550/33, FW-D596/21A, FW-D596/21M, FW-D596/30, FW-D596/33 Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung

Wir haben eine aktualisierte Version der Firmware entwickelt, um Ihr Produkt zu verbessern. Mit dieser Version der Firmware wird folgendes Problem behoben: [Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

1. Diese Aktualisierung behebt das Displayproblem der falschen Schreibung bei "ALBUM"- oder "TRACK"-Modus.

Vorgehensweise zur Aktualisierung

1. Überprüfen der aktuell installierten Firmwareversion

Überprüfen Sie zunächst die aktuell installierte Version der Firmware, um festzustellen, ob eine Aktualisierung vonnöten ist:

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine DVD im DVD-Fach befindet.
2. Drücken Sie <OPEN>, <1>, <2>, <3> auf der Fernbedienung.
3. Die Softwareversion wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die angezeigte Version mit dieser aktualisierten Version der Firmware: **0805 I**.
Wenn die aktuell installierte Software nicht dieser Version entspricht, fahren Sie mit **2.** fort, ansonsten ist eine Aktualisierung nicht notwendig.

2. Aktualisierte Firmware herunterladen



Klicken Sie auf den Link, um die Software auf Ihrem Rechner zu speichern.

3. Aktualisierte Software auf CD-R / CD-RW brennen

1. Extrahieren Sie die Dateien aus der komprimierten Datei. (**Dateien nicht umbenennen**)
2. Brennen Sie die extrahierten Dateien – nicht die komprimierte Datei – auf einen CD-R- oder CD-RW-Rohling.
Verwenden Sie dazu folgende Einstellungen:
 - Dateisystem CD-ROM Joliet
 - Länge des Dateinamens: max. 31 Zeichen (ISO Stufe 2)
 - Modus: 2/XA
 - Zeichensatz: ASCII
 - Einfache Session
 - Schreibgeschwindigkeit: Niedrig
3. Schließen Sie die CD. (Die Brennsoftware tut dies evtl. automatisch.)

Tip: Für weitere Informationen zu Brennsoftware verweisen wir auf zwei beliebige Programme www.nero.com www.easycdcreator.com

4. Aktualisierte Software installieren

1. Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie das DVD-Fach.
2. Legen Sie die gebrannte CD-ROM ein.
3. Schließen Sie das Fach; das Gerät liest automatisch die eingelegte CD-ROM.
4. Wenn die CD-ROM erkannt wird, beginnt das Gerät mit dem Speichern der neuen Firmware. Auf dem Fernsehschirm erscheinen folgende Meldungen in dieser Reihenfolge:
"Disc reading" (Disc wird gelesen) "Erase" (Löschen) "Writing" (Schreiben) "Done" (Fertig) "Open" (Öffnen)
5. Der ganze Vorgang dauert weniger als 2 Minuten. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab und die Anzeige auf dem Fernsehschirm erlischt.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Knöpfe und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

6. Ziehen Sie das Netzkabel ab und verbinden Sie es dann wieder mit dem Gerät.

7. Drücken Sie sofort auf "Open" und entnehmen Sie die CD-ROM.

Die Software Ihres Produktes wurde erfolgreich aktualisiert!

Firmware-Aktualisierungen

Firmwareversion 0805 I

Veröffentlicht am 5. August 2005

Mit dieser Aktualisierung wird das Displayproblem der falschen Schreibung im 'ALBUM'- oder 'TRACK'-Modus behoben.