

Mise à jour du micrologiciel FW-D550/21, FW-D550/21M, FW-D550/21A, FW-D550/30, FW-D550/33, FW-D596/21A, FW-D596/21M, FW-D596/30, FW-D596/33

Mise à jour du micrologiciel

Nous avons développé une mise à jour du micrologiciel pour améliorer votre produit.

Cette version de micrologiciel améliore: [Cliquez ici pour de plus amples détails](#)

1. Ce logiciel de mise à jour résout une erreur d'orthographe sur l'affichage du mode 'ALBUM' ('ALBUM') ou 'TRACK' ('PLAGE').

Procédure de mise à jour

Étape 1 Vérifier la version actuelle

Vérifiez tout d'abord votre version actuelle de micrologiciel pour voir si une mise à jour est nécessaire:

1. Enlevez tout disque du plateau DVD.
2. Appuyez sur <OPEN>, <1>, <2>, <3> de la télécommande.
3. La version du logiciel s'affiche sur l'écran TV.
4. Comparez la version indiquée sur l'écran avec cette version de mise à jour du micrologiciel, **0805 I**. Si la référence est différente, procédez à l'**étape 2**, autrement, la mise à jour n'est pas nécessaire.

Étape 2 Télécharger la mise à jour du micrologiciel



Cliquez sur le lien pour sauvegarder le logiciel sur votre ordinateur.

Étape 3 Graver la Mise à jour sur un disque CD-R / CD-RW

1. Extrayez les fichiers en dézipant le dossier zippé. (**Ne renommez pas le nom du fichier**)
2. Copiez les fichiers extraits - et non le dossier zip - sur un disque vierge CD-R ou CD-RW en utilisant les réglages suivants :
 - Système de fichier CD-ROM Joliet
 - Longueur du nom du fichier : 31 caractères maximum (ISO Niveau 2)
 - Mode: 2/XA
 - Police de caractères : ASCII
 - Session simple
 - Vitesse de copie: Faible
3. Finalisez le disque. (L'application peut s'effectuer automatiquement).

Conseil: Pour de plus amples informations sur les logiciels de gravage, nous recommandons deux programmes populaires de gravage.

www.nero.com
www.easycdcreator.com

Étape 4 Appliquer la Mise à jour à votre appareil

1. Mettez l'appareil en marche et ouvrez le plateau DVD.
2. Insérez le CD-ROM comportant la mise à jour.
3. Fermez le plateau et l'appareil mettra automatiquement le disque en lecture.
4. Après avoir reconnu le disque, l'appareil commencera à télécharger le nouveau micrologiciel. L'écran TV affichera les messages suivants dans cet ordre : "Disc reading" ("Disque mis en lecture") "Erase" (« Effacement ») "Writing" (« Ecriture ») "Done" (« Effectué ») "Open" (« Ouvrir »).
5. Toute la procédure dure moins de 2 minutes après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran TV devient noir.

Note: N'appuyez sur aucun bouton et n'interrompez pas le courant électrique durant la procédure complète de mise à jour, l'appareil pourrait autrement devenir défectueux.
6. Débranchez & branchez de nouveau le câble d'alimentation.
7. Appuyez directement sur la touche "Open" ("Ouvrir") et enlevez le CD-ROM de mise à jour.

Votre produit a été mis à jour avec succès !

Historique de mise à jour du micrologiciel

Version de micrologiciel 0805 I

Date de lancement 5 Août 2005

Ce logiciel de mise à jour résout le problème de l'orthographe incorrecte sur l'affichage en mode 'ALBUM' (« ALBUM ») ou 'TRACK' (« PLAGE »).