

FW-D550/21, FW-D550/21M, FW-D550/21A, FW-D550/30, FW-D550/33, FW-D596/21A, FW-D596/21M, FW-D596/30, FW-D596/33 Firmware Upgrade

Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie)

Wij hebben een firmware upgrade (firmware actualisatie) ontwikkeld om uw product te verbeteren.

Deze firmwareversie verbetert: [Klik hier voor meer informatie](#)

1. Deze upgradesoftware (actualisatiesoftware) lost het probleem op van de Display met een verkeerde spelling in 'ALBUM' of 'TRACK' modus.


Actualisatieprocedure

Stap 1 Controleer uw huidige versie

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te weten of actualiseren noodzakelijk is:

1. Bewaar geen schijf in de DVD lader.
2. Druk <OPEN>, <1>, <2>, <3> op de afstandsbediening
3. De softwareversie wordt weergegeven op het TV scherm.
4. Vergelijk de versie op het scherm met deze firmware upgradeversie (firmware actualisatieversie) **0805 I**. indien verschillend gaat U verder naar **stap 2**. Anders is actualiseren niet noodzakelijk.

Stap 2 Download Firmware upgrade (firmware actualisatie)



Klik op de link om de software op uw computer te bewaren.

Stap 3 De Upgrade (Actualisatie) op CD-R / CD-RW branden

1. Laad de bestanden door het zip bestand te extraheren. (Geef de bestandsnaam geen nieuwe naam)
2. Schrijf de geëxtraheerde bestanden – niet het zip bestand – op een lege CD-R of CD-RW schijf.
gebruik de volgende instellingen:
 - Bestandsysteem CD-ROM Joliet
 - Lengte Bestandsnaam: max 31 karakters (ISO Level 2)
 - Mode : 2/XA
 - Karakterset : ASCII
 - Single session (Enkele sessie)
 - Brandsnelheid: Laag
3. Finaliseer de schijf (De programmatuur zal dit eventueel automatisch doen.)

Tip: Voor meer informatie omtrent het branden van software verwijzen wij naar twee populaire brandprogramma's .
www.nero.com
www.easycdcreator.com

Stap 4 Pas de Upgrade (Actualisatie) toe op uw Toestel

1. Schakel het toestel in en open de DVD lader.
2. Plaats de voorbereide actualisatie CD-ROM
3. Sluit de lader en het toestel zal de schijf automatisch lezen.
4. Wanneer de schijf wordt herkend zal het toestel de nieuwe firmware automatisch beginnen downloaden. Het TV scherm zal de volgende meldingen in volgorde weergeven:
"Disc reading" (Schijf wordt gelezen) "Erase" (Wissen) "Writing" (Schrijven) "Done" (Voltooid) "Open" (Open)
5. De volledige procedure duurt minder dan 2 minuten waarna het toestel automatisch uitgeschakeld zal worden en het TV scherm zwart zal worden.
Opmerking: Druk op geen enkele toets of onderbreek de elektriciteit niet tijdens het actualiseren. Anders kan het toestel eventueel stuk geraken.
6. Ontkoppel & koppel het elektriciteitsnoer terug aan.
7. Druk rechtstreeks op de "Open" toets en verwijder de Actualisatie CD-ROM .

Uw product is met succes geactualiseerd!

Firmware upgradegeschiedenis (Firmware actualisatiegeschiedenis)

Firmwareversie 0805 I

Publicatiedatum 5 Augustus 2005

Deze actualisatiesoftware lost het Displayprobleem op met verkeerde spelling in 'ALBUM' of 'TRACK' (NUMMER) modus.