

Aggiornamento firmware W-D750/21M, FW-D750/21A

Aggiornamento firmware

È stato sviluppato un aggiornamento firmware per migliorare il prodotto.

Questa versione firmware consente di apportare i seguenti miglioramenti: [Fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

1. Risoluzione del problema di visualizzazione errata dell'ortografia in modalità "**ALBUM**" o "**TRACK**" (Branco).

Procedura di aggiornamento

Passo 1 Verificare la versione corrente

Controllare innanzitutto la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento:

1. Il vassoio DVD non deve contenere alcun disco.
2. Premere <STOP>, <1>, <2>, <3> sul telecomando.
3. Confrontare la versione visualizzata sullo schermo con quella di aggiornamento del firmware, **VER 0805 I**. Se sono differenti, procedere al **passo 2**; in caso contrario, non è necessario effettuare alcun aggiornamento.

Passo 2 Scaricare l'aggiornamento del firmware



Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer.

Passo 3 Masterizzare l'aggiornamento su CD-R/CD-RW

1. Dezippare il file per estrarre i file contenuti. (**Non rinominare il file.**)
2. Copiare i file estratti, e non il file zippato, su un disco CD-R o CD-RW, utilizzando le seguenti impostazioni:
 - File System Joliet in CD-ROM
 - Lunghezza nome del file: max. 31 caratteri (ISO Livello 2)
 - Modalità: 2/XA
 - Set di caratteri: ASCII
 - Sessione singola
 - Velocità di scrittura: bassa
3. Finalizzare il disco. L'applicazione potrebbe eseguire automaticamente questa operazione.

Suggerimento: per maggiori informazioni sulla masterizzazione del software, si fa riferimento a due diffusi applicativi di masterizzazione

www.nero.com
www.easycdcreator.com

Passo 4 Applicare l'aggiornamento al dispositivo

1. Accendere il dispositivo e aprire il vassoio del DVD.
2. Inserire il CD-ROM con l'aggiornamento preparato.
3. Chiudere il vassoio. Il dispositivo legge automaticamente il disco.
4. Dopo aver riconosciuto il disco, il dispositivo inizia a scaricare automaticamente il nuovo firmware. Sullo schermo del televisore vengono visualizzati i seguenti messaggi in sequenza: "**Disc reading**" (Lettura disco in corso) "**Erase**" (Cancella) "**Writing**" (Scrittura in corso) "**Done**" (Fine) "**Open**" (Apri).
5. L'intero processo richiede 2 minuti al massimo. Al termine dell'operazione, il dispositivo si spegne automaticamente e lo schermo del televisore diventa scuro.

Nota: non premere alcun tasto o sospendere l'alimentazione durante l'intero processo di aggiornamento per evitare di danneggiare il dispositivo.
6. Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.
7. Premere direttamente il tasto "**Open**" (Apri) ed estrarre il CD-ROM dell'aggiornamento.

L'aggiornamento del prodotto è stato completato.

Cronologia aggiornamento firmware

Versione firmware 0805 I

Data di pubblicazione 4 novembre 2005

Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema della visualizzazione con ortografia errata in modalità "**ALBUM**" o "**TRACK**" (Branco).