

FW-D750/21M, FW-D750/21A Actualización de Firmware

Actualización de Firmware

Hemos diseñado una actualización de firmware para mejorar su producto.

Esta versión de firmware perfecciona: [Haga click aquí y tendrá más información](#)

1. Problema de visualización de errores en la escritura en el modo 'ALBUM' ("ÁLBUM") o 'TRACK' ("PISTA").

Procedimiento de Actualización

Paso 1 Compruebe su versión actual

Compruebe primero su versión actual de firmware para saber es necesario actualizarlo:

1. No debe haber ningún disco en la bandeja del DVD.
2. Pulse <STOP>, <1>, <2>, <3> en el Mando a Distancia.
3. Compare la versión mostrada en la pantalla con la versión de esta actualización de firmware, **VER 0805 I**. Si es distinta avance al **paso 2**, si son iguales no es necesario actualizar el firmware.

Paso 2 Descargue la actualización de Firmware



Haga click en el enlace para salvar el software en su ordenador.

Paso 3 Grabe la Actualización en un CD-R / CD-RW

1. Extraiga los archivos descomprimiendo el archivo comprimido. **(No cambie el nombre del archivo)**
2. Grabe los archivos extraídos – no el archivo comprimido – en un disco CD-R o CD-RW virgen, usando la siguiente configuración:
 - Sistema del Archivo CD-ROM Joliet
 - Longitud del nombre del archivo : máx 31 carac. (ISO Nivel 2)
 - Modo : 2/XA
 - Tipo de carácter : ASCII
 - Sesión única
 - Velocidad de Grabación : Baja
3. Finalice el disco. (La aplicación podría hacerlo de modo automático.)

Consejo: Si necesita más información sobre cómo grabar software le recomendamos dos conocidos programas de grabación de software
www.nero.com
www.easvcdcreator.com

Paso 4 Aplique la Actualización a su Aparato

1. Encienda el aparato y abra la bandeja del DVD.
2. Introduzca el CD-ROM de actualización preparado.
3. Cierre la bandeja y el aparato automáticamente leerá el disco.
4. Después de reconocer el disco, el aparato comenzará a descargar el nuevo firmware. La pantalla de TV mostrará la siguiente secuencia de mensajes:
"Disc reading" "Erase" "Writing" "Done" "Open" ("Leyendo el disco" "Borrar" "Grabando" "Hecho" "Abrir")
5. El proceso completo se realiza en menos de 2 minutos y seguidamente el aparato se apaga automáticamente y la pantalla del TV aparece en negro.
Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro eléctrico durante todo el proceso de actualización, ya que el aparato podría resultar averiado.
6. Desenchufe y vuelva a enchufar el cable eléctrico
7. Pulse la tecla "Open" ("Abrir") directamente y extraiga el CD-ROM de Actualización.

¡Su producto ha sido actualizado con éxito!

Historia de la actualización del Firmware

Versión del Firmware 0805 I

Fecha de Comercialización 4 November 2005

Este software de actualización resuelve el problema de visualización de errores en la escritura en el modo **'ALBUM'** o **'TRACK'**.