

## Mise à jour du micrologiciel FW-D750/21M, FW-D750/21A

## Mise à jour du micrologiciel

Nous avons développé une mise à jour du micrologiciel pour améliorer votre produit.

Cette version de micrologiciel améliore: [Cliquez ici pour de plus amples détails](#)


1. Problème d'orthographe incorrecte sur l'affichage en mode '**ALBUM**' ('**ALBUM**') ou '**TRACK**' ('**PLAGE**').

## Procédure de mise à jour

**Etape 1** Vérifier la version actuelle

Vérifiez tout d'abord votre version actuelle de micrologiciel pour voir si une mise à jour est nécessaire:

1. Enlevez tout disque du plateau DVD.
2. Appuyez sur <STOP>, <1>, <2>, <3> de la télécommande.
3. Comparez la version indiquée sur l'écran avec cette version de mise à jour du micrologiciel, **VER 0805 I**.  
Si la référence est différente, procédez à l'**étape 2**, autrement, la mise à jour n'est pas nécessaire.

**Etape 2** Télécharger la mise à jour du micrologiciel

Cliquez sur le lien pour sauvegarder le logiciel sur votre ordinateur.

**Etape 3** Graver la Mise à jour sur un disque CD-R / CD-RW

1. Extrayez les fichiers en dézipant le dossier zippé. (**Ne renommez pas le nom du fichier**)
2. Copiez les fichiers extraits - et non le dossier zip – sur un disque vierge CD-R ou CD-RW en utilisant les réglages suivants :
  - Système de fichier CD-ROM Joliet
  - Longueur du nom du fichier : 31 caractères maximum (ISO Niveau 2)
  - Mode: 2/XA
  - Police de caractères : ASCII
  - Session simple
  - Vitesse de copie: Faible
3. Finalisez le disque. (L'application peut s'effectuer automatiquement).

**Conseil:** Pour de plus amples informations sur les logiciels de gravage, nous recommandons deux programmes populaires de gravage.

[www.nero.com](http://www.nero.com)  
[www.easycdcreator.com](http://www.easycdcreator.com)

**Etape 4** Appliquer la Mise à jour à votre appareil

1. Mettez l'appareil en marche et ouvrez le plateau DVD.
2. Insérez le CD-ROM comportant la mise à jour.
3. Fermez le plateau et l'appareil mettra automatiquement le disque en lecture.
4. Après avoir reconnu le disque, l'appareil commencera à télécharger le nouveau micrologiciel. L'écran TV affichera les messages suivants dans cet ordre :  
 "Disc reading" ("Disque mis en lecture") "Erase" (« Effacement ») "Writing" (« Ecriture »)  
 "Done" (« Effectué ») "Open" (« Ouvrir »).
5. Toute la procédure dure moins de 2 minutes après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran TV devient noir.  
**Note: N'appuyez sur aucun bouton et n'interrompez pas le courant électrique durant la procédure complète de mise à jour, l'appareil pourrait autrement devenir défectueux.**
6. Débranchez & branchez de nouveau le câble d'alimentation.
7. Appuyez directement sur la touche "Open" ("Ouvrir") et enlevez le CD-ROM de mise à jour.

**Votre produit a été mis à jour avec succès !**

## Historique de mise à jour du micrologiciel

**Version de micrologiciel** 0805 I

**Date de lancement** 4 Novembre 2005

Ce logiciel de mise à jour résout le problème de l'orthographe incorrecte sur l'affichage en mode '**ALBUM**' (« **ALBUM** ») ou '**TRACK**' (« **PLAGE**).