

FWD39/21, FWD39/21M, FWD39/21A Actualización de Firmware

Actualización de Firmware

Hemos diseñado una actualización de firmware para mejorar su producto.
 Esta versión de firmware perfecciona: [Haga click aquí y tendrá más información](#)
 1. El código de región no cambia

Procedimiento de Actualización

Paso 1 Compruebe su versión actual

Compruebe primero su versión actual de firmware para saber es necesario actualizarlo:

1. No debe haber ningún disco en la bandeja del DVD.
2. Pulse <OPEN>, <1>, <2>, <3> en el Mando a Distancia.
3. La versión de software es "Ver050725" y aparece mostrada en la pantalla de TV.
4. Compare la versión mostrada en la pantalla con la versión de esta actualización de firmware, **050725**.
 Si es distinta avance al **paso 2**, si son iguales no es necesario actualizar el firmware.

Paso 2 Descargue la actualización de Firmware

Haga click en el enlace para salvar el software en su ordenador.

Paso 3 Grabe la Actualización en un CD-R / CD-RW

1. Extraiga los archivos descomprimiendo el archivo comprimido. (**No cambie el nombre del archivo**)
2. Grabe los archivos extraídos – no el archivo comprimido – en un disco CD-R o CD-RW virgen, usando la siguiente configuración:
 - Sistema del Archivo CD-ROM Joliet
 - Longitud del nombre del archivo : máx 31 carac. (ISO Nivel 2)
 - Modo : 2/XA
 - Tipo de carácter : ASCII
 - Sesión única
 - Velocidad de Grabación : Baja
3. Finalice el disco. (La aplicación podría hacerlo de modo automático.)

Consejo: Si necesita más información sobre cómo grabar software le recomendamos dos conocidos programas de grabación de software

www.nero.com
www.easvcdcreator.com

Paso 4 Aplique la Actualización a su Aparato

1. Encienda el aparato y abra la bandeja del DVD.
2. Introduzca el CD-ROM de actualización preparado.
3. Cierre la bandeja y el aparato automáticamente leerá el disco.
4. Después de reconocer el disco, el aparato iniciará la descarga del nuevo firmware. El VFD del aparato mostrará "Reading" ("Leyendo"), y después "UPGRADE" ("ACTUALIZACIÓN") hasta el final. La pantalla de TV mostrará los siguientes mensajes sucesivamente:
 "FLASH" "FWD39.rom" "Erase" "Write" "Done" ("FLASH" "FWD39.rom" "Borrar" "Grabar" "Hecho")
5. El proceso completo se realiza en menos de 5 minutos y seguidamente el aparato se apaga automáticamente y la pantalla del TV aparece en negro.
Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro eléctrico durante todo el proceso de actualización, ya que el aparato podría resultar averiado.
6. El aparato se reiniciará automáticamente.
7. Pulse la tecla "Open" ("Abrir") directamente y extraiga el CD-ROM de Actualización.

¡Su producto ha sido actualizado con éxito!

Historia de la actualización del Firmware

Versión del Firmware 050725

Fecha de Lanzamiento 15 Septiembre 2005

Este software de actualización soluciona el problema ocasionado al no cambiar el código de región.