

Mise à jour du micrologiciel FWD39/21, FWD39/21M, FWD39/21A

Mise à jour du micrologiciel

Nous avons développé une mise à jour du micrologiciel pour améliorer votre produit.

Cette version de micrologiciel améliore: [Cliquez ici pour de plus amples détails](#).


I. Pas de changement pour le code régional

Procédure de mise à jour

Etape 1 Vérifier la version actuelle

Vérifiez tout d'abord votre version actuelle de micrologiciel pour voir si une mise à jour est nécessaire:

1. Enlevez tout disque du plateau DVD.
2. Appuyez sur <OPEN>, <1>, <2>, <3> de la télécommande.
3. La version du logiciel "Ver050725" s'affiche sur l'écran TV.
4. Comparez la version indiquée sur l'écran avec cette version de mise à jour du micrologiciel, **050725**. Si la référence est différente, procédez à l'**étape 2**, autrement, la mise à jour n'est pas nécessaire.

Etape 2 Télécharger la mise à jour du micrologiciel

Cliquez sur le lien pour sauvegarder le logiciel sur votre ordinateur.

Etape 3 Graver la Mise à jour sur un disque CD-R / CD-RW

1. Extrayez les fichiers en dézipant le dossier zippé. (**Ne renommez pas le nom du fichier**)
2. Copiez les fichiers extraits - et non le dossier zip - sur un disque vierge CD-R ou CD-RW en utilisant les réglages suivants :
 - Système de fichier CD-ROM Joliet
 - Longueur du nom du fichier : 31 caractères maximum (ISO Niveau 2)
 - Mode: 2/XA
 - Police de caractères : ASCII
 - Session simple
 - Vitesse de copie: Faible

Finalisez le disque. (L'application peut s'effectuer automatiquement).

Etape 4 Appliquer la Mise à jour à votre appareil

1. Mettez l'appareil en marche et ouvrez le plateau DVD.
2. Insérez le CD-ROM comportant la mise à jour.
3. Fermez le plateau et l'appareil mettra automatiquement le disque en lecture.
4. Une fois que le disque est reconnu, l'appareil commencera à télécharger le nouveau microprogramme. L'affichage de l'appareil indiquera "Reading" ("En lecture"), puis "UPGRADE" ("MISE A JOUR") jusqu'à la fin de la procédure. L'écran TV affichera les messages suivants dans cet ordre : "FLASH" "FWD39.rom" "Erase" ("Effacement") "Write" ("Ecriture") "Done" (« Terminé »)
5. Toute la procédure dure moins de 5 minutes après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran TV devient noir.

Note: N'appuyez sur aucun bouton et n'interrompez pas le courant électrique durant la procédure complète de mise à jour, l'appareil pourrait autrement devenir défectueux.
6. L'appareil redémarrera automatiquement.
7. Appuyez directement sur la touche "Open" ("Ouvrir") et enlevez le CD-ROM de mise à jour.

Conseil: Pour de plus amples informations sur les logiciels de gravage, nous recommandons deux programmes populaires de gravage.

www.nero.com
www.easycdcreator.com

Votre produit a été mis à jour avec succès !

Historique de mise à jour du micrologiciel

Version de micrologiciel 050725

Date de lancement 15 Septembre 2005

Ce logiciel de mise à jour résout le problème du non changement de code régional.